Manual do Sistema Multimídia RAV4



Sistema de Áudio

1-1. Uso do sistema de áudio

Tipos de sistema de áudio 1-1-2
Uso do rádio 1-1-4
Uso do CD player 1-1-7
Execução de discos
MP3 e WMA 1-1-13
Conexão de iPod 1-1-20
Conexão de memória
USB1-1-28
Uso ideal do sistema
de áudio1-1-36
Uso da entrada AUX 1-1-39
Uso dos interruptores
de áudio no volante de
direção 1-1-40
Audio/telefone Bluetooth®. 1-1-43
Uso do telefone/áudio
Bluetooth [®] 1-1-46
Operação de um áudio
player portátil Bluetooth® 1-1-51
Fazer uma chamada 1-1-54
Uso do menu "SETUP"
(menu Bluetooth*) 1-1-59
Uso do menu "SETUP"
(menu "PHONE" ou
"IEL") 1-1-66

1-2. Uso do Sistema de Áudio com Tela Sensível ao Toque

Tipos de sistema 1-2-2
Touch screen 1-2-3, 1-2-112
Menu de
configuração 1-2-5, 1-2-114
Informações do
veículo 1-2-10, 1-2-123
Sistema de
áudio 1-2-12, 1-2-125
Uso do rádio 1-2-16, 1-2-129
Uso do CD
player 1-2-19, 1-2-133
Execução de CD
áudio e discos
MP3/WMA 1-2-20, 1-2-134
Execução de
iPod 1-2-30, 1-2-144
Execução de memória
USB 1-2-37, 1-2-152
Uso da entrada
AUX 1-2-46, 1-2-160
Execução de áudio
Bluetooth [®] 1-2-48, 1-2-162
Uso ideal do sistema
de áudio1-2-61
Uso dos interruptores
de audio no volante
ue ulleção 1-2-03, 1-2-175

1-1-1

Seção 1-1 Uso do sistema de áudio

- 1
- Tipos de sistema de áudio
- Uso do rádio
- Uso do CD player
- Execução de discos MP3 e WMA
- Conexão de iPod
- Conexão de memória USB
- Uso ideal do sistema de áudio
- Uso da entrada AUX
- Uso dos interruptores de áudio no volante de direção
- Áudio/telefone Bluetooth®
- Uso do telefone/áudio
 Bluetooth[®]
- Operação de um áudio player portátil Bluetooth[®]
- Fazer uma chamada
- Uso do menu "SETUP" (menu Bluetooth*)
- Uso do menu "SETUP" (menu "PHONE" ou "TEL")

T]pos de sistema de áudio*

- Veículos com Mostrador de Sistema de Áudio
- →P. 1-2-3, 1-2-112
- Veículos sem Mostrador de Sistema de Áudio
- CD player com rádio AM/FM



Título	Página
Uso do rádio	P. 1-1-4
Uso do CD player	P. 1-1-7
Execução de discos MP3 e WMA	P. 1-1-13
Conexão de iPod	P. 1-1-20
Conexão de memória USB	P. 1-1-28
Uso ideal do sistema de áudio	P. 1-1-36
Uso da entrada AUX	P. 1-1-39
Uso dos interruptores no volante de direção	P. 1-1-40

Uso de telefones celulares

Interferências nos alto-falantes do sistema de áudio poderão ser ouvidas se um telefone celular estiver sendo utilizado dentro ou próximo do veículo enquanto o sistema de áudio estiver em funcionamento.

🔨 NOTA

Para evitar a descarga da bateria

Não deixe o sistema de áudio ligado durante um período além do necessário quando o motor estiver desligado.

Para evitar danos ao sistema de áudio

Esteja atento para não respingar bebidas ou outros fluídos no sistema de áudio.

Uso do rádio*



- (1) Power (Ligar)
- 2 Volume
- 3 Ajustar a frequência
- 4 Busca de estações

- 5 Botão do modo AM/FM
- 6) Seletor de estações
- 7) Busca de frequência

Ajuste de estações pré-sintonizadas

- Procure as estações desejadas girando o botão "TUNE•SCROLL" ou pressionando "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".
- 2 Pressione e mantenha pressionado um dos botões 📼 da estação a ser ajustada até você ouvir um bip.

Busca de estações de rádio

Busca de estações pré-sintonizadas

- Pressione e mantenha pressionado o botão "SCAN" até ouvir um bip. Cada estação pré-sintonizada será executada durante 5 segundos. Para cancelar, pressione novamente o botão.
- 2 Quando a estação desejada for atingida, pressione novamente o botão.

Busca de todas as estações de rádio dentro da faixa de frequência

1 Pressione o botão "SCAN".

Todas as estações com recepção serão executadas por 5 segundos. Para cancelar, pressione novamente o botão.

2 Quando a estação desejada for atingida, pressione novamente o botão.

Quando a bateria for desconectada

As estações pré-sintonizadas são apagadas.

Sensibilidade de recepção

- Manter a recepção perfeita de rádio constantemente é difícil em virtude da posição continuamente alterada da antena, diferenças na intensidade do sinal e objetos próximos, como trens, transmissores, etc.
- A antena do rádio é montada no teto. A antena poderá ser removida da base, girando-a. Para manter a recepção clara do rádio, não instale película metálica nos vidros ou outros objetos metálicos ao filamento da antena montada no teto.

Rádio com Transmissão Digital de Áudio (Digital Audio Broadcast (DAB)) (se equipado)

A antena de rádio e sintonizador opcionais são necessários para o uso de rádio com Transmissão Digital de Áudio (Digital Audio Broadcast (DAB)).

<u>∧</u> Nota

Para evitar danos, remova a antena nos seguintes casos:

- A antena irá tocar o teto de uma garagem.
- Uma capa será colocada no teto.

Uso do CD player*



- 1 Power (Ligar)
- Volume
- . 2 3 Ejetar CD
 - (4)Selecionar uma faixa ou apresentação de lista de faixas
 - (5) Execução de busca
 - (6) Execução aleatória ou botão "Voltar"
- (7)Repetir a execução
- (8) Alterar a fonte de áudio/ execução
- Selecionar uma faixa, avanço (9) rápido ou retrocesso
 - (10) Apresentar mensagem de texto

Carregar CDs

Insira um CD.

Ejetar CDs

Pressione) \triangleq | e remova o CD.

Selecionar uma faixa

Gire o botão "TUNE•SCROLL" ou pressione "∧" para avançar ou "∨" para retroceder usando o botão "SEEK/TRACK" até que o número da faixa desejada seja apresentado.

Selecionar uma faixa a partir de uma lista de faixas

1 Pressione o botão "TUNE•SCROLL"

A lista de faixas será apresentada.

2 Gire e pressione o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar uma faixa.

Para retornar à tela anterior, pressione 📼 (BACK) ou o botão "LIST".

Busca de faixas

- Pressione o botão "SCAN".
 Os primeiros 10 segundos de cada faixa serão executados.
 Para cancelar, pressione novamente o botão.
- 2 Pressione o botão novamente quando a faixa desejada for alcançada.

Avanço rápido e retrocesso de faixas

Pressione e mantenha pressionado "∨" ou "∧" no botão "SEEK/TRACK".

Execução aleatória

Pressione 📼 (RDM).

Para cancelar, pressione 📼 (RDM) novamente.

Repetir a execução

Pressione
(RPT).

Para cancelar, pressione 📼 (RPT) novamente.

Comutar informações no mostrador

Pressione o botão "TEXT" para apresentar ou ocultar o título do CD.

Se houver textos a seguir, 🕨 será apresentado.

Pressione e mantenha pressionado o botão para apresentar os textos restantes.

Mostrador

Conforme o conteúdo gravado, os caracteres poderão não ser apresentados corretamente ou poderão não ser apresentados.

Mensagens de erro

"ERROR":

Indica impropriedade no CD ou no CD player.

"CD CHECK":

O CD poderá estar sujo, danificado ou introduzido na posição errada.

"WAIT":

A operação foi interrompida devido a alta temperatura no interior do CD player. Aguarde um momento e em seguida pressione o botão "MEDIA". Se o CD ainda não for executado, contate uma Concessionária Autorizada Toyota.

Discos que podem ser usados

Os discos com as identificações abaixo podem ser usados.

A execução poderá não ser possível conforme o formato da gravação ou características do disco, ou devido a riscos, sujeira ou deterioração.



Os CDs com dispositivos para proteção de cópia podem não ser executados corretamente.

Dispositivo de proteção do CD player

Para proteger os componentes internos, a execução será interrompida automaticamente após a detecção de um problema enquanto o CD player estiver sendo utilizado.

Se um CD for mantido no CD player ou na posição ejetada durante longos períodos

O CD poderá ser danificado e poderá não ser executado corretamente.

Produtos para limpeza de lente

Não use produtos para limpeza de lente. Isto poderá danificar o CD player.

ATENÇÃO

Certificação do disc player

A categoria deste produto é Laser Classe 1, de acordo com a Segurança de produtos laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO LASER CLASSE 1

NOTA

CDs e adaptadores que não podem ser usados

Não use os tipos de CDs abaixo, adaptadores de CD de 8 cm ou Disco Duplo.

Isto poderá danificar o CD player e/ou a função de introdução/ejeção de CD.

• CDs com diâmetro diferente de 12 cm



• CDs de baixa qualidade e deformados





Execução de discos MP3 e WMA*



- Power (Ligar)
- Volume
- Ejetar CD
- 1 2 3 4 Selecionar um arquivo ou apresentação de lista de pastas
- (5) Execução de busca
- (6) Execução aleatória ou botão "Voltar"

- (7)Repetir a execução
- (8) Selecionar uma pasta
- (9) Alterar a fonte de áudio/ execução
- (10) Selecionar um arquivo, avanço rápido ou retrocesso
- (11)Apresentar mensagem de texto

Inserir e ejetar discos MP3 e WMA

→P. 1-1-7

Selecionar uma pasta

Selecionar uma pasta de cada vez

Pressione = (<FOLDER) ou = (FOLDER>) para selecionar a pasta desejada.

Selecionar uma pasta e um arquivo de uma lista de pastas

1 Pressione o botão "TUNE•SCROLL".

A lista de pastas será apresentada.

2 Gire e pressione o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar uma pasta e um arquivo.

Para retornar à tela anterior, pressione (BACK) .

Retornar à primeira pasta

Pressione e mantenha pressionado 📼 (<FOLDER) até ouvir um bip.

Busca de uma pasta

 Pressione e mantenha pressionado o botão "SCAN" até ouvir um bip. Os primeiros 10 segundos do primeiro arquivo de cada pasta serão executados.

Para cancelar, pressione novamente o botão.

2 Quando a pasta desejada for atingida, pressione novamente o botão.

Selecionar um arquivo

Gire o botão "TUNE•SCROLL" ou pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/ TRACK" para selecionar o arquivo desejado.

Busca de arquivos em uma pasta

- 1 Pressione o botão "SCAN". Os primeiros 10 segundos de cada arguivo serão executados. Para cancelar, pressione novamente o botão.
- Quando o arguivo desejado for atingido, pressione novamente o botão. 2

Avanço rápido ou retrocesso de arguivos

Pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Execução aleatória

Ao pressionar 📼 (RDM) irá alterar os modos na seguência abaixo: Execução aleatória da pasta \rightarrow Execução aleatória do disco \rightarrow Desligado.

Repetir a execução

Ao pressionar 📼 (RPT) irá alterar os modos na seguência abaixo: Repetir o arquivo \rightarrow Repetir a pasta* \rightarrow Desligado

*: Disponível somente quando RDM (execução aleatória) for selecionada

Comutar informações no mostrador

Pressione o botão "TEXT" para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver textos a seguir, **b** será apresentado.

Pressione e mantenha pressionado o botão para apresentar os textos restantes.

Mostrador

→P. 1-1-9

Mensagens de erro "ERROR":

Indica impropriedade no CD ou no CD player.

"CD CHECK":

O CD poderá estar sujo, danificado ou introduzido na posição errada.

"NO SUPPORT":

Indica que o arquivo MP3/WMA não está incluído no CD.

- Discos que podem ser usados → P. 1-1-10
- Dispositivo de proteção do CD player

→P. 1-1-10

Se um CD for mantido no CD player ou na posição ejetada durante longos períodos

→P. 1-1-10

■ Produtos para limpeza de lente \rightarrow P. 1-1-10

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio.

Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

- Compatibilidade de arquivo MP3
 - Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
 - Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 LAYER3: 32—320 (kbps)
 - MPEG2 LSF LAYER3: 8-160 (kbps)
 - Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis 32, 44,1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível somente com execução em 2 canais)

Ver. 7, 8: CBR 48—192 (kbps) Ver. 9: CBR 48—320 (kbps) Mídia compatível

As mídias que podem ser usadas para execução de MP3 e WMA são CD-Rs e CDRWs.

A execução poderá não ser possível em alguns casos, conforme a condição do CD-R ou CD-RW. A execução poderá não ser possível ou o áudio poderá saltar se o disco estiver riscado ou marcado com impressões digitais.

Formatos de disco compatíveis

Os formatos de disco abaixo podem ser usados.

- Formatos de disco: CD-ROM Modo 1 e Modo 2 CD-ROM XA Modo 2, Form 1 e Form 2
- Formatos de arquivo: ISO9660 Nível 1, Nível 2, (Romeo, Joliet) Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo.

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis
- Extensão máxima dos nomes de pastas/nomes de arquivos: 32 caracteres
- Número máximo de pastas: 192 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos por disco: 255
- Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Multissessões

Como o sistema de áudio é compatível com multissessões, é possível executar discos que contenham arquivos MP3 e WMA. Entretanto, somente a primeira sessão poderá ser executada.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa e nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3.

(O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

Execução de MP3 e WMA

Quando for introduzido um disco contendo arquivos MP3 ou WMA, todos os arquivos no disco serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arquivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação de arquivo seja feita mais rapidamente, recomendamos não gravar outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.

Se os discos contiverem uma mistura de dados de música e dados no formato MP3 ou WMA, apenas os dados de música poderão ser executados.

Extensões

Se as extensões de arquivo .mp3 e .wma forem usadas para arquivos que não sejam MP3 e WMA, os mesmos serão incorretamente reconhecidos e executados como arquivos MP3 e WMA. Isto poderá resultar em muita interferência e danos aos alto-falantes.

- Execução
 - Para executar arquivos MP3 com qualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
 - A execução de CD-R ou CD-RW poderá não ser possível em alguns casos, conforme as características do disco.
 - Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
 - Quando houver gravação de arquivos que não sejam MP3 ou WMA em um disco, poderá ser necessário mais tempo para reconhecimento do disco e em alguns casos, a execução poderá não ser possível.
 - Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

<u>∧</u> NOTA
CDs e adaptadores que não podem ser usados
→P. 1-1-11
■ Precauções quanto ao CD player
→P. 1-1-12

Conexão de iPod*

Conectar um iPod permite que você aprecie suas músicas nos altofalantes do veículo.

Conexão de iPod

1 Abra a tampa e conecte um iPod usando o cabo.

Ligue o iPod se não estiver ligado.



2 Pressione o botão "MEDIA" repetidamente até que "iPod" seja apresentado.

Painel de controle



- 1 Power (Ligar)
- $\tilde{2}$ Volume

2

- (3)Selecionar o menu do iPod/ música ou apresentar a lista de músicas
- (4) Execução aleatória ou botão "Voltar"
- (5) Repetir a execução

- Alterar a fonte de áudio/ (6) execução
- (7)Modo menu do iPod, execução
- (8) Selecionar uma música, avanço rápido ou retrocesso
- (9) Apresentar mensagem de texto

Selecionar um modo de execução

1 Pressione 📼 (MENU) para selecionar o modo menu do iPod.

Ao girar o botão "TUNE•SCROLL" no sentido horário irá alterar o modo de execução na sequência abaixo:

 $"Plavlists" \rightarrow "Artists" \rightarrow "Albums" \rightarrow "Songs" \rightarrow "Podcasts" \rightarrow$ "Genres" → "Composers" → "Audiobooks"

Pressione o botão para selecionar o modo de execução desejado. 3

Lista do modo de execução

Modo de execução	Primeira seleção	Segunda seleção	Terceira seleção	Quarta seleção
"Playlists"	Seleção de playlists	Seleção de músicas	_	_
"Artists"	Seleção de artistas	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	_
"Albums"	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	_	_
"Songs"	Seleção de músicas	_	_	_
"Podcasts"	Seleção de podcasts	Seleção de episódios	_	_
"Genres"	Seleção de gênero	Seleção de artistas	Seleção de álbuns	Seleção de músicas
"Composers"	Seleção de compositores	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	-
"Audiobooks"	Seleção de audiobooks	Seleção de capítulos	_	_

Selecionar uma lista

- Gire o botão "TUNE•SCROLL" para apresentar a primeira lista de seleção.
- 2 Pressione o botão para selecionar o item desejado e apresentar a segunda lista de seleção.
- 3 Repita o mesmo procedimento para selecionar o item desejado.

Para retornar à lista de seleção anterior, pressione 📼 (BACK).

4 Pressione 📼 (PLAY) para executar a seleção desejada.

Selecionar músicas

Gire o botão "TUNE•SCROLL" ou "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" para selecionar a música desejada.

	Selecionar uma música a partir de uma lista de músicas
1	Pressione o botão "TUNE•SCROLL".
	A lista de músicas será apresentada.
2	Gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar uma música.
	Pressione o botão para executar uma música.

3 Para retornar à tela anterior, pressione 📼 (BACK).

Avanço rápido ou retrocesso de músicas

Pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Repetir a execução

Pressione 📼 (RPT).

Para cancelar, pressione "O" (RPT) novamente.

Execução aleatória

Ao pressionar $rac{}$ (RDM) irá alterar os modos na sequência abaixo: Execução aleatória de faixa \rightarrow Execução aleatória de álbum \rightarrow Desligado.

Comutar informações no mostrador

Pressione o botão "TEXT" para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver textos a seguir, 🕨 será apresentado.

Pressione e mantenha pressionado o botão para apresentar os textos restantes.

Sobre o iPod



- "Made for iPod" e "Made for iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente ao iPod, ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Observe que o uso deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da função sem fio.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, e iPod touch são marcas registradas de Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Funções do iPod

- Quando um iPod é conectado e a fonte de áudio é alterada para o modo iPod, o dispositivo começará a execução do ponto em que parou na última utilização.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, determinadas funções poderão não estar disponíveis. Desconectar o dispositivo e reconectálo novamente poderá solucionar algumas falhas.
- Enquanto estiver conectado ao sistema, o iPod não poderá ser operado com seus próprios controles. É necessário usar os controles do sistema de áudio do veículo.

Problemas do iPod

Para solucionar a maioria dos problemas encontrados ao utilizar seu iPod, desconecte-o e reinicie-o.

Para instruções de como reiniciar seu iPod, consulte o manual de instruções do iPod.

Mostrador

→P. 1-1-9

Mensagens de erro

"ERROR":

Indica um problema no iPod ou em sua conexão.

"NO SONGS":

Indica que não há músicas no iPod.

"NO PLAYLIST":

Indica que algumas músicas disponíveis não foram encontradas na playlist selecionada.

"UPDATE YOUR iPod":

Indica que a versão do iPod não é compatível. Atualize o software de seu iPod com a última versão.

Modelos compatíveis

Os dispositivos abaixo iPod[®], iPod nano[®], iPod classic[®], iPod touch[®]e iPhone[®] podem ser utilizados com este sistema.

- Fabricado para
 - iPod touch (4ª geração)
 - iPod touch (3ª geração)
 - iPod touch (2ª geração)
 - iPod touch (1ª geração)
 - iPod classic
 - iPod com vídeo
 - iPod nano (6ª geração)
 - iPod nano (5ª geração)
 - iPod nano (4ª geração)
 - iPod nano (3ª geração)
 - iPod nano (2ª geração)
 - iPod nano (1ª geração)
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software, etc., alguns modelos listados acima podem ser incompatíveis com este sistema.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo:

- Número máximo de listas no dispositivo: 9999
- Número máximo de músicas no dispositivo: 65535
- Número máximo de músicas por lista: 65535

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte o iPod nem opere seus controles. A negligência poderá causar um acidente, resultando em ferimentos graves ou fatais.

🖳 ΝΟΤΑ

Para evitar danos ao iPod

- Não deixe o iPod no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao iPod.
- Não pressione o iPod ou aplique força desnecessária enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o iPod ou seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos na entrada do iPod pois isso poderá danificar o iPod ou seu terminal.

Conexão de memória USB*

Conectar uma memória USB permite que você aprecie suas músicas nos alto-falantes do veículo.

Conexão de memória USB

1 Abra a tampa e conecte a memória USB.

> Ligue a memória USB se não estiver ligada.



2 Pressione o botão "MEDIA" repetidamente até que "USB" seja apresentado.

Painel de controle



- 1 Power (Ligar)
- 2 Volume
- ③ Selecionar um arquivo ou apresentação de lista de pastas
- (4) Execução de busca
- Execução aleatória ou botão "Voltar"
- 6 Repetir a execução

- (7) Selecionar uma pasta
- Alterar a fonte de áudio/ execução
- (9) Selecionar um arquivo, avanço rápido ou retrocesso
- Apresentar mensagem de texto

Selecionar uma pasta

Selecionar uma pasta de cada vez

Pressione = (<FOLDER) ou = (FOLDER>) para selecionar a pasta desejada.

Selecionar uma pasta e um arquivo de uma lista de pastas

- Pressione o botão "TUNE•SCROLL".
 A lista de pastas será apresentada.
- Gire e pressione o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar uma pasta e um arquivo.

Para retornar à tela anterior, pressione 📼 (BACK).

Retornar à primeira pasta

Pressione e mantenha pressionado = (<FOLDER) até ouvir um bip.

Busca de uma pasta

Pressione e mantenha pressionado o botão "SCAN" até ouvir um bip.
 Os primeiros 10 segundos do primeiro arquivo de cada pasta serão executados.

Para cancelar, pressione novamente o botão.

2 Quando a pasta desejada for atingida, pressione novamente o botão.

Selecionar um arquivo

Gire o botão "TUNE•SCROLL" ou pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/ TRACK" para selecionar o arquivo desejado.

Busca de arquivos em uma pasta

- Pressione o botão "SCAN".
 Os primeiros 10 segundos de cada arquivo serão executados.
 Para cancelar, pressione novamente o botão.
- 2 Quando o arquivo desejado for atingido, pressione novamente o botão.

Avanço rápido ou retrocesso de arquivos

Pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Execução aleatória

Ao pressionar = (RDM) irá alterar os modos na sequência abaixo: Execução aleatória da pasta → Execução aleatória de todas as pastas → Desligado.

Repetir a execução

Ao pressionar 📼 (RPT) irá alterar os modos na sequência abaixo:

Repetir o arquivo \rightarrow Repetir a pasta* \rightarrow Desligado

*: Disponível somente quando RDM (execução aleatória) for selecionada

Comutar informações no mostrador

Pressione o botão "TEXT" para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver textos a seguir, 🕨 será apresentado.

Pressione e mantenha pressionado o botão para apresentar os textos restantes.

Funções da memória USB

 Dependendo da memória USB conectada ao sistema, o dispositivo poderá não funcionar e certas funções poderão estar indisponíveis. Se o dispositivo estiver inoperante ou uma função estiver indisponível devido a uma impropriedade (diferente de uma especificação do sistema), desconectar o dispositivo e reconectá-lo novamente poderá solucionar o problema.

 Se a memória USB ainda não funcionar após ser desconectada e reconectada, formate a memória.

Mostrador

→P. 1-1-9

Mensagens de erro

"ERROR":

Indica um problema na memória USB ou em sua conexão.

"NO MUSIC":

Indica que não há arquivos MP3/WMA incluídos na memória USB.

Memória USB

Dispositivos compatíveis

Memória USB que pode ser usada para execução de MP3 e WMA

• Formatos compatíveis do dispositivo

Os formatos abaixo podem ser usados:

- Formatos de comunicação USB: USB2.0 FS (12mbps)
- Formatos de arquivo: FAT12/16/32 (Windows)
- Classe correspondente: Classe de armazenamento em massa

Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo:

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis
- Número máximo de pastas no dispositivo: 999 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos no dispositivo: 9999
- Número máximo de arquivos por pasta: 255

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio.

Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

- Compatibilidade de arquivo MP3
 - Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
 - Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 LAYER3: 32—320 (kbps)
 - MPEG2 LSF LAYER3: 8-160 (kbps)
 - Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis 32, 44,1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível somente com execução em 2 canais)

Ver. 7, 8: CBR 48—192 (kbps) Ver. 9: CBR 48—320 (kbps)
Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa, nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3, 2.4. (O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

- Execução de MP3 e WMA
 - Quando um dispositivo contendo arquivos MP3 ou WMA for conectado, todos os arquivos da memória USB serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arquivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação dos arquivos seja mais rápida, recomendamos que não sejam incluídos outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.
 - Quando a memória USB for conectada e a fonte de áudio for alterada para o modo de memória USB, o dispositivo começará a execução do primeiro arquivo da primeira pasta. Se o mesmo dispositivo for removido e reinserido (e o conteúdo não for mudado), a memória USB reiniciará a execução do mesmo ponto em que estava quando foi usada pela última vez.
- Extensões

Se as extensões de arquivo .mp3 e .wma forem usadas para arquivos que não sejam MP3 e WMA, os arquivos não serão executados (o sistema "pulará" o arquivo).

Execução

- Para executar arquivos MP3 com qualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
- Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
- Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte a memória USB nem opere seus controles. A negligência poderá causar um acidente, resultando em ferimentos graves ou fatais.

Para evitar danos à memória USB

- Não deixe a memória USB no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos à memória USB.
- Não pressione ou aplique força desnecessária na memória USB enquanto estiver conectada, pois isso poderá danificar a memória USB ou seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos na entrada pois isso poderá danificar a memória USB ou seu terminal.

Uso ideal do sistema de áudio*



- 1 Apresenta o modo atual
- 2 Altera os ajustes
 - Qualidade de áudio e balanço de volume
 - →P. 1-1-37

A qualidade de áudio e ajuste de balanço podem ser alterados para produzir o som ideal.

- Nivelador Automático de Áudio (ASL Automatic Sound Levelizer) →P. 1-1-38
- 3 Seleção do modo

Uso da função de controle de áudio

Alterar os modos de qualidade de áudio

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- 2 Gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar "Sound Setting".
- 3 Pressione o botão.
- Gire o botão para selecionar o modo desejado.
 "BASS", "TREBLE", "FADER", "BALANCE", ou "ASL" poderá ser selecionado.
- 5 Pressione o botão.

Ajuste da qualidade de áudio

Girar o botão "TUNE•SCROLL" irá ajustar o nível.

Modo de qualidade de áudio	Modo apresentado	Nível	Girar para a esquerda	Girar para a direita
Grave*	"BASS"	-5a5	Paivo	Alto
Agudo*	"TREBLE"	-5a5	Daixu	
Balanço de volume dianteiro/ traseiro	"FADER"	F7aR7	Comuta para trás	Comuta para frente
Balanço de volume esquerdo/ direito	"BALANCE"	L7 a R7	Comuta para a esquerda	Comuta para a direita

*: O nível de qualidade de áudio é ajustado individualmente em cada modo de áudio.

Pressione o botão ou 📼 (BACK) para retornar ao menu de ajuste de áudio.

Ajuste do Nivelador Automático de Áudio (ASL - Automatic Sound Levelizer)

Quando ASL for selecionado, gire o botão "TUNE•SCROLL" para alterar o valor de ASL.

"LOW", "MID", "HIGH", ou "OFF" podem ser selecionados.

O ASL ajusta automaticamente a gualidade do volume e a tonalidade conforme a velocidade do veículo.

Pressione o botão ou 📼 (BACK) para retornar ao menu de ajuste de áudio.

Marca registrada da SRS Labs, Inc.





Os sistemas de áudio utilizam tecnologias de aprimoramento de áudio SRS FOCUS® e SRS TruBass®, sob licença da SRS Labs, Inc., em todos os modos, exceto rádio AM.

• FOCUS, TruBass, SRS e o símbolo (são marcas registradas da



SRS Labs, Inc.

As tecnologias FOCUS e TruBass são incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.

 SRS FOCUS[®] aumenta a imagem sonora de alto-falantes não instalados adequadamente à altura natural de audição para o nível dos ouvidos.

SRS TruBass® aumenta a percepção de baixas frequências proporcionando profundidade, tendo como retorno graves bem definidos de qualquer dimensão de alto-falante.

Uso da entrada AUX*

Esta entrada pode ser usada para conectar um áudio player portátil e ouvi-lo usando os alto-falantes do veículo.



Abra a tampa e conecte o áudio player portátil.



- 2 Pressione o botão "MEDIA" repetidamente até que "AUX" seja apresentado.
- Uso de áudio players portáteis conectados ao sistema de áudio O volume pode ser ajustado através dos controles de áudio do veículo. Todos os demais ajustes devem ser feitos no próprio áudio player portátil.
- Uso de um áudio player portátil conectado à saída de energia Poderá haver ruído durante a execução. Use a fonte de alimentação do áudio player portátil.

Uso dos interruptores de áudio no volante de direção*

Alguns dispositivos de áudio podem ser controlados através dos interruptores no volante de direção.

A operação poderá ser diferente conforme o tipo de sistema de áudio. Para detalhes, consulte o manual fornecido com o sistema de áudio.

- 1 Volume
- (2) Modo rádio:

Seleciona uma estação de rádio Modo CD:

Seleciona uma faixa e arquivo (MP3 e WMA)

Modo de áudio Bluetooth®:

Seleciona uma faixa e um álbum

Modo iPod:

Seleciona uma música

Modo de memória USB:

Seleciona um arquivo e uma pasta

3 Liga o sistema, seleciona a fonte de áudio



Ligar

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver desligado.

Alterar a fonte de áudio

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver ligado. A fonte de áudio será alterada conforme apresentado abaixo, sempre que o botão for pressionado. Se um modo não puder ser utilizado, o modo será "pulado".

 $AM \rightarrow FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow modo CD \rightarrow iPod ou memória USB \rightarrow áudio Bluetooth^{*} \rightarrow AUX$

*: Se equipado

Ajustar o volume

2

Pressione o interruptor "+" para aumentar o volume e o interruptor "-" para reduzir o volume.

Pressione e mantenha pressionado o interruptor para continuar aumentando ou diminuindo o volume.

Interrupção do som (Função Mute)

Pressione e mantenha pressionado o interruptor "MODE".

Para cancelar, pressione e mantenha pressionado o interruptor novamente.

Selecionar uma estação de rádio

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo rádio.
 - Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar uma estação présintonizada.

Para buscar estações, pressione e mantenha pressionado o botão até ouvir um bip.

Selecionar uma faixa/arquivo ou música

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD, áudio Bluetooth[®], iPod ou memória USB.
- 2 Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar a faixa/arquivo ou música desejada.

Selecionar um álbum

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo áudio Bluetooth®.
- Pressione e mantenha pressionado o interruptor "∧" ou "∨" até ouvir um bip.

Selecionar uma pasta (MP3 e WMA ou memória USB)

- Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD ou memória USB.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o interruptor "∧" ou "∨" até ouvir um bip.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de acidente

Esteja atento ao acionar os interruptores de áudio no volante de direção.

Áudio/telefone Bluetooth®*

Áudio Bluetooth[®]

O sistema de áudio Bluetooth[®] permite ouvir músicas nos alto-falantes do veículo executadas a partir de um áudio player portátil digital (player portátil) através de uma comunicação sem fio.

Este sistema de áudio suporta Bluetooth[®], um sistema de dados sem fio capaz de executar músicas a partir de um sistema de áudio portátil sem cabos. Se o seu áudio player portátil não suportar Bluetooth[®], o sistema de áudio Bluetooth[®] não irá funcionar.

Telefone Bluetooth[®] (sistema de telefone viva-voz)

Este sistema suporta Bluetooth[®], que permite que você faça ou receba chamadas sem cabos para conectar um telefone celular e o sistema, sem acionar o telefone celular.

Condições que afetam a operação

O áudio/telefone Bluetooth[®] poderá não funcionar normalmente nas condições abaixo:

- O player portátil não suportar Bluetooth[®]
- O telefone celular estiver localizado fora da área de serviço
- O dispositivo Bluetooth® estiver desligado
- O dispositivo Bluetooth® estiver com a bateria fraca
- O dispositivo Bluetooth® não estiver conectado ao sistema
- O dispositivo Bluetooth[®] estiver atrás do banco ou no porta-luvas ou no console, ou materiais metálicos estiverem em contato ou encobrirem o dispositivo

Ao transferir a propriedade do veículo

Certifique-se de inicializar o sistema para evitar que dados pessoais sejam acessados indevidamente. (\rightarrow P. 1-1-65)

Sobre o Bluetooth®

Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



Modelos compatíveis

Especificações do Bluetooth[®]

- Ver. 1.1, ou superior (Recomendado: Ver. 2.1 + EDR ou superior)
- Perfis:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0 ou superior (recomendado: Ver. 1,2 ou superior)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0 ou superior (recomendado: Ver. 1,3 ou superior)

Os players portáteis devem corresponder às especificações acima para conectarem-se ao áudio/telefone Bluetooth[®]. Entretanto, algumas funções podem ser limitadas dependendo do modelo do seu player portátil.

- Telefone celular
 - HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.0 ou superior (Recomendado: Ver. 1.5)
 - OPP (Object Push Profile) Ver. 1.1
 - PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0

Certificação

Resolução 506 – ANATEL:

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

ATENÇÃO

Durante a condução

Não use o áudio player portátil ou conecte o sistema Bluetooth®.

Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos

- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth[®]. Portadores de marca-passo ou desfibriladores cardíacos devem manter-se distantes de antenas Bluetooth[®]. As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos, que não sejam marca-passos implantados ou desfibriladores cardíacos implantados devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.

NOTA

Para evitar danos ao player portátil

Não deixe o player portátil no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao dispositivo.

Uso do telefone/áudio Bluetooth®*

Unidade de áudio

 Condição da conexão Bluetooth[®]

> Caso "BT" não seja apresentado, o telefone/áudio Bluetooth[®] não poderá ser usado.

- Apresenta o menu de configuração
- Seleciona itens como menu e número



Girar: Seleciona um item Pressionar: Dá entrada ao item selecionado

- Interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho)
 Liga o sistema viva-voz/inicia uma chamada
- Interruptor "On hook" (Telefone no gancho)
 Desliga o sistema viva-voz/finaliza uma chamada/recusa uma chamada
- 6 Seleciona as discagens rápidas
- (7) Pressionar e manter pressionado: Apresenta informações que são excessivamente grandes para serem exibidas em uma única vez no mostrador (conforme o tipo de áudio Bluetooth[®])
- 8 Mostrador

Uma mensagem, nome, número será apresentado.

Caracteres minúsculos e caracteres especiais não podem ser apresentados. Interruptores no volante de direção (Áudio Bluetooth[®]) → P. 1-1-40

Interruptores no volante de direção (Telefone Bluetooth®)

① Volume

O volume de orientação por voz não pode ser ajustado usando este botão.

(2) Interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho)

Liga o sistema viva-voz/inicia uma chamada

(3) Interruptor "On hook" (Telefone no gancho)

> Desliga o sistema viva-voz/finaliza uma chamada/recusa uma chamada



Microfone



Uso do telefone/áudio Bluetooth® pela primeira vez

Antes de utilizar o telefone/áudio Bluetooth[®], será necessário registrar seu dispositivo Bluetooth[®] no sistema. Siga o procedimento abaixo para registrar um dispositivo:

- Pressione o botão "SETUP" e selecione "Bluetooth*" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Pressione o botão e selecione "Pairing" usando o botão.

Uma senha será apresentada.

3 Dispositivos Bluetooth[®] incompatíveis com SSP (Secure Simple Pairing): Digite a senha no dispositivo.

Dispositivos Bluetooth[®] compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing): Selecione "Yes" para registrar o dispositivo. Conforme o tipo, o dispositivo poderá ser registrado automaticamente.

Se o dispositivo Bluetooth[®] suportar as funções de player portátil e telefone celular, ambas as funções serão registradas simultaneamente. Ao apagar o dispositivo, ambas as funções serão apagadas simultaneamente.

Se o interruptor "On hook" (Telefone no gancho) for pressionado e o modo "TEL" for selecionado quando nenhum telefone estiver registrado, a tela de registro será automaticamente apresentada.

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Primeiro menu	Segundo menu	Terceiro menu	Detalhes de operação
"Bluetooth*"	"Pairing"	-	Registrar um dispositivo Bluetooth [®]
	"List phone"	_	Listar os telefones celulares registrados
	"List audio"	-	Listar os players portáteis registrados
	"Passkey"	-	Alterar a senha
	"BT power"	-	Ajuste de conexão auto- mática do dispositivo ativado ou desativado
	"Bluetooth* info"	"Device name" "Device address"	Apresentação da condi- ção do dispositivo
	"Display setting"	_	Ajuste do mostrador de confirmação de conexão automática ativado ou desativado
	"Initialize"	-	Inicialização dos ajustes

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

1-1-50 1-1. Uso do sistema de áudio

Primeiro menu	Segundo menu	Terceiro menu	Detalhes de operação
"PHONE" ou "TEL"		"Add contacts"	Adicionar um novo número
		"Add SD"	Registrar uma discagem rápida
	"Phonebook"	"Delete call history"	Apagar um número armazenado no histórico de chamadas
		"Delete contacts"	Apagar um número armazenado na agenda telefônica
		"Delete other PB"	Apagar dados da agenda telefônica
	"HF sound setting"	"Call volume"	Ajustar o volume da chamada
		"Ringtone volume"	Ajustar o volume do toque
		"Ringtone"	Ajustar o toque
	"Transfer histories"	_	Transferir o histórico de chamadas

■ Funções do sistema do telefone/áudio Bluetooth®

Conforme o dispositivo Bluetooth[®], determinadas funções poderão estar indisponíveis.

Operação de um áudio player portátil Bluetooth®*



- Power (Ligar)
- Volume
- 1 2 3 4 Busca para execução
- Execução aleatória ou botão "Voltar"
- (5) Repetir a execução
- (6) Selecionar um álbum

- (7)Alterar a fonte de áudio/ execução
- (8) Execução/pausa
- Selecionar uma faixa, avanço (9) rápido ou retrocesso
- (10) Apresentar mensagem de texto

Selecionar um álbum

Pressione = (<FOLDER) ou = (FOLDER>) para selecionar o álbum desejado.

Busca de um álbum

Pressione e mantenha pressionado o botão "SCAN" até ouvir um bip.
 Os primeiros 10 segundos da primeira faixa de cada álbum serão executados.

Para cancelar, pressione novamente o botão.

2 Quando o álbum desejado for atingido, pressione novamente o botão.

Selecionar uma faixa

Pressione " \wedge " ou " \vee " no botão "SEEK/TRACK" para selecionar a faixa desejada.

Busca de faixas em um álbum

Pressione o botão "SCAN".
 Os primeiros 10 segundos de cada faixa serão executados.
 Para cancelar, pressione novamente o botão.

2 Quando a faixa desejada for atingida, pressione novamente o botão.

Avanço rápido e retrocesso de faixas

Pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Repetir a execução

Ao pressionar \implies (RPT) irá alterar os modos na sequência abaixo: Repetir a faixa \rightarrow Repetir o álbum \rightarrow Desligado.

Execução aleatória

Ao pressionar = (RDM) irá alterar os modos na sequência abaixo: Execução aleatória do álbum → Execução aleatória de todas as faixas → Desligado.

Execução e pausa de faixas

Pressione = ().

Comutar informações no mostrador

Pressione o botão "TEXT" para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver textos a seguir, 🕨 será apresentado.

Pressione e mantenha pressionado o botão para apresentar os textos restantes.

Funções do sistema de áudio Bluetooth[®]

Dependendo do modelo de áudio player portátil conectado ao sistema, certas funções poderão estar indisponíveis.

Mostrador

→P. 1-1-9

Fazer uma chamada*

Para acessar o modo "PHONE" ou "TEL", pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Fazer uma chamada

- Discar digitando um nome
- Discagem rápida
- Discar digitando um número
- Discar a partir do histórico de chamadas

Receber uma chamada

- Atender o telefone
- Recusar uma chamada

Operações durante uma chamada

- Transferir uma chamada
- Silenciar a sua voz (mute)
- Inserir dígitos
- Ajustar o volume da chamada

Ajustar o volume do toque ao receber uma chamada

Discar selecionando um nome

1 Selecione "Phonebook" usando o botão "TUNE•SCROLL".

2 Selecione o nome desejado usando o botão e pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Ao pressionar 📼 (Add S. Dial) e um dos botões de discagem rápida (de

[1] a [5]) enquanto o nome desejado for selecionado, o nome poderá ser registrado como discagem rápida.

Discagem rápida

- 1 Selecione "Speed dials" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Pressione o botão de pré-programação desejado (de = [1] a = [5]) e pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Para apagar uma discagem rápida registrada, após selecionar o botão de pré-programação desejado (de = [1] a = [5]), pressione = (DELETE) e a seguir pressione = (YES).

Discar digitando um número

- 1 Selecione "Dial by number" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Digite o número de telefone e pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Discar a partir do histórico de chamadas

- Selecione "All calls", "Missed calls", "Incoming calls" ou "Outgoing calls" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione o número desejado usando o botão e pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

As operações abaixo podem ser executadas:

• Registrar um número como uma discagem rápida

Pressione i (Add S. Dial) e a seguir pressione o botão de pré-

programação desejado (de 📼 [1] a 📼 [5]).

• Apagar um número selecionado

Pressione = (DELETE) e pressione = (YES).

Ao receber uma chamada

Atender o telefone

Pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Recusar uma chamada

Pressione o interruptor "On hook" (Telefone no gancho).

Receber uma chamada quando estiver em outra

Pressione o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho).

Pressionar o interruptor "Off hook" (Telefone fora do gancho) retornará à chamada anterior.

Operações durante uma chamada

Transferir uma chamada

Uma chamada poderá ser transferida entre o telefone celular e o sistema durante a discagem, recebimento de uma chamada ou durante uma chamada. Use um dos seguintes métodos:

a. Utilize o telefone celular.

Para a operação do telefone celular, consulte o manual que acompanha o seu telefone.

- b. Pressione == (PHONE).*
- *: Esta operação apenas poderá ser executada ao transferir uma chamada do telefone celular para o sistema durante uma chamada.
- Silenciar a sua voz (mute)

Pressione 📼 (MUTE).

• Inserir dígitos

Pressione (0-9) e utilize o botão "TUNE•SCROLL" para inserir os dígitos desejados.

- Para enviar os dígitos inseridos pressione 📼 (SEND).
- Ao finalizar, pressione 📼 (EXIT) para retornar à tela anterior.

• Ajustar o volume da chamada

Para diminuir o volume: Gire o botão "PWR•VOL" no sentido anti-horário.

Para aumentar o volume: Gire o botão "PWR•VOL" no sentido horário.

Ajustar o volume do toque ao receber uma chamada

Para diminuir o volume: Gire o botão "PWR•VOL" no sentido anti-horário. Para aumentar o volume: Gire o botão "PWR•VOL" no sentido horário.

Ao falar ao telefone

- Não fale simultaneamente com o outro interlocutor.
- Mantenha o volume baixo da recepção de voz. Caso contrário, o eco irá aumentar.

Ajuste automático do volume

Quando a velocidade do veículo atingir 80 km/h ou mais, o volume aumentará automaticamente. O volume retornará ao ajuste de volume anterior quando a velocidade do veículo for reduzida a 70 km/h ou abaixo.

Funções do sistema de chamadas telefônicas

Conforme o telefone celular, determinadas funções poderão estar indisponíveis.

Situações em que o sistema poderá não reconhecer sua voz

- Ao dirigir sem pistas não pavimentadas
- Dirigir em altas velocidades
- Quando houver ar soprando dos difusores no microfone
- Quando ouvir um ruído alto do ventilador do ar condicionado

Uso do menu "SETUP" (menu "Bluetooth*")*

Ao registrar um dispositivo Bluetooth[®] no sistema permitirá que o sistema funcione. As funções abaixo podem ser utilizadas para registrar os dispositivos:

Funções e procedimentos de operação

- 1 Pressione o botão "SETUP" e selecione "Bluetooth*" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Pressione o botão e selecione uma das funções abaixo usando o botão.
 - Registrar um dispositivo Bluetooth[®] "Pairing"
 - Listar os telefones celulares registrados "List phone"
 - Listar os players portáteis registrados "List audio"
 - Alterar a senha
 - "Passkey"
 - Ajuste de conexão automática do dispositivo ativado ou desativado "BT power"
 - Apresentação da condição do dispositivo "Bluetooth* info"
 - Ajuste do mostrador de confirmação de conexão automática ativado ou desativado

"Display setting"

Inicialização

"Initialize"

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Registrar um dispositivo Bluetooth®

Selecione "Pairing" usando

)) e pressione 📼 (Adicionar Novo).

- Se um dispositivo Bluetooth[®] não estiver conectado no momento Execute o procedimento para registrar um dispositivo Bluetooth® a partir da etapa 3 . (→P. 1-1-48)
- Se outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado no momento Será necessário desconectar o dispositivo Bluetooth®. Após desconectá-lo, execute o procedimento para registrar um dispositivo Bluetooth[®] a partir da etapa 2. (\rightarrow P. 1-1-48)
- Se a lista de dispositivos estiver cheia

Selecione dispositivo Bluetooth® que deseja apagar usando

pressione = (YES).

Listar os telefones celulares registrados

Selecione "List phone" usando o botão "TUNE•SCROLL". A lista dos telefones celulares registrados será apresentada.

- Conectar o telefone celular registrado ao sistema de áudio
- 1 Selecione o nome do telefone celular a ser conectado usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "Select" usando o botão.
- Remover um telefone celular registrado
- 1 Selecione o nome do telefone celular a ser apagado usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "Delete" usando o botão.
- 3 Pressione 📼 (YES).
- Desconectar o telefone celular registrado do sistema de áudio
- 1 Selecione o nome do telefone celular a ser desconectado usando



- 2 Selecione "Disconnect" usando o botão.
- 3 Pressione 📼 (YES).

Listar os players portáteis registrados

Selecione "List audio" usando o botão "TUNE•SCROLL". A lista dos players portáteis registrados será apresentada.

- Conectar o player portátil registrado ao sistema de áudio
- Selecione o nome do player portátil a ser conectado usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "Select" usando o botão.
- Apagar um player portátil registrado
- Selecione o nome do player portátil a ser apagado usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "Delete" usando o botão.
- 3 Pressione "= (YES).
- Desconectar o player portátil registrado do sistema de áudio
- 1 Selecione o nome do player portátil a ser desconectado usando 🛝
- 2 Selecione "Disconnect" usando o botão.
- 3 Pressione 📼 (YES).
- Selecionar o método de conexão
- 1 Selecione o nome do player portátil desejado usando 🕼
- 2 Selecione "Connection Method" usando o botão.
- 3 Selecione "From vehicle" ou "From audio" usando o botão.

Alterar a senha

- 1 Selecione "Passkey" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione uma senha de 4 a 8 dígitos usando o botão.
 - Digite 1 dígito a cada vez.
- 3 Quando o número completo a ser registrado como senha for introduzido, pressione = (ENTER).

Caso a senha a ser registrada contenha 8 dígitos, não será necessário pressionar = (ENTER).

Ajuste de conexão automática do dispositivo ativado ou desativado

Ajuste de conexão automática do dispositivo ativado ou desativado Caso "BT power" esteja ativado, o dispositivo registrado será conectado automaticamente quando o interruptor de ignição for posicionado em "ACC" (veículos sem sistema inteligente de entrada e partida) ou modo ACCESSORY (veículos com sistema inteligente de entrada e partida).

- 1 Selecione "BT Power" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "ON" ou "OFF" usando o botão.

Apresentação da condição do dispositivo

Selecione "Bluetooth* info" usando o botão "TUNE•SCROLL".

- Apresentação do nome do dispositivo Selecione "Device name" usando o botão "TUNE-SCROLL".
- Apresentação do endereço do dispositivo Selecione "Device address" usando o botão "TUNE•SCROLL".
 - *: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Ajuste do mostrador de confirmação de conexão automática ativado ou desativado

Caso "Display setting" esteja ativado, a condição de conexão do player portátil será apresentada quando o interruptor de ignição for posicionado em "ACC" (veículos sem sistema inteligente de entrada e partida) ou modo ACCESSORY (veículos com sistema inteligente de entrada e partida).

- 1 Selecione "Display setting" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione "ON" ou "OFF" usando o botão.

Inicialização

Selecione "Initialize" usando o botão "TUNE•SCROLL".

 Inicialização dos ajustes de áudio Selecione "Sound setting" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione = (YES).

Para detalhes sobre os ajustes de áudio: →P. 1-1-66

 Inicialização das informações do dispositivo Selecione "Car device info" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione (YES).

A conexão automática do dispositivo portátil, apresentação de confirmação de conexão automática e a senha serão inicializadas.

- Inicialização de todos os ajustes Selecione "All initialize" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione
 (YES).
- Número de dispositivos Bluetooth[®] que podem ser registrados Até 5 dispositivos Bluetooth[®] podem ser registrados no sistema.

Funções do sistema do telefone/áudio Bluetooth[®]

Determinadas funções poderão não estar disponíveis durante a condução.

Uso do menu "SETUP" (menu "PHONE" ou "TEL")*

Funções e procedimentos de operação

Para acessar o menu de cada função, pressione o botão "SETUP" e siga as etapas abaixo usando o botão "TUNE•SCROLL".

- Adicionar um novo número de telefone
 - 1. "PHONE" ou "TEL" \rightarrow 2. "Phonebook" \rightarrow 3. "Add contacts"
- Configurar as discagens rápidas
 - 1. "PHONE" ou "TEL" \rightarrow 2. "Phonebook" \rightarrow 3. "Add SD"
- Apagar o histórico de chamadas
 - 1. "PHONE" ou "TEL" \rightarrow 2. "Phonebook" \rightarrow 3. "Delete call history"
- Apagar um telefone registrado
 1. "PHONE" ou "TEL" → 2. "Phonebook" → 3. "Delete contacts"
- Apagar a agenda telefônica de outro telefone celular
 1. "PHONE" ou "TEL" → 2. "Phonebook" → 3. "Delete other PB"
- Ajustar o volume da chamada
 1. "PHONE" ou "TEL" → 2. "HF sound setting" → 3. "Call volume"
- Ajustar o volume do toque
 1. "PHONE" ou "TEL" → 2. "HF sound setting" → 3. "Ringtone volume"
- Ajustar o toque
 - 1. "PHONE" ou "TEL" \rightarrow 2. "HF sound setting" \rightarrow 3. "Ringtone"
- Transferir o histórico de chamadas
 - 1. "PHONE" ou "TEL" \rightarrow 2. "Transfer histories"

Adicionar um novo número de telefone

Selecione "Add contacts" usando o botão "TUNE•SCROLL".

- Transferir todos os contatos do telefone celular Selecione "Overwrite all" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione
 (YES).
- Transferir um contato do telefone celular
 Selecione "Add one contact" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione (YES).

Configurar as discagens rápidas

- 1 Selecione "Add SD" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione os dados desejados usando o botão.
- 3 Pressione o botão de pré-programação desejado (de 📼 [1] a 📼 [5]).

Para detalhes sobre configurar as discagens rápidas do histórico de chamadas: \rightarrow P. 1-1-56

Para detalhes sobre a exclusão das discagens rápidas: \rightarrow P. 1-1-55

Apagar o histórico de chamadas

Selecione "Delete call history" usando o botão "TUNE•SCROLL".

- Apagar o histórico de chamadas efetuadas
- 1 Selecione "Outgoing calls" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Selecione o número de telefone desejado usando o botão e pressione
 (YES).

Para apagar todos os dados do histórico de chamadas efetuadas, pressione (ALL) e a seguir pressione (YES).

- Apagar o histórico de chamadas recebidas
- 1 Selecione "Incoming calls" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Selecione o número de telefone desejado usando o botão e pressione

 — (YES).

Para apagar todos os dados do histórico de chamadas recebidas, pressione (ALL) e a seguir pressione (YES).

- Apagar o histórico de chamadas perdidas
- 1 Selecione "Missed calls" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Selecione o número de telefone desejado usando o botão e pressione
 (YES).

Para apagar todos os dados do histórico de chamadas perdidas, pressione (ALL) e a seguir pressione (YES).

- Apagar um número do histórico de chamadas (Chamadas efetuadas, Chamadas recebidas e Chamadas perdidas)
- 1 Selecione "All calls" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Selecione o número de telefone desejado usando o botão e pressione
 (YES).

Para apagar todos os dados do histórico de chamadas, pressione 📼 (ALL)

e a seguir pressione 📼 (YES).

Apagar um telefone registrado

- 1 Selecione "Delete contacts" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Selecione o número de telefone desejado usando o botão e pressione
 (YES).

Para apagar todos os números de telefones registrados, pressione — (ALL) e a seguir pressione — (YES).

Pressione 📼 (A-Z) para apresentar os nomes registrados em ordem alfabética a partir do início.

Apagar a agenda telefônica de outro telefone celular

- 1 Selecione "Delete other PB" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Selecione a agenda telefônica desejada usando o botão e pressione
 (YES).
Ajustar o volume da chamada

- 1 Selecione "Call volume" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Altere o volume da chamada.

Para diminuir o volume: Gire o botão "TUNE•SCROLL" no sentido antihorário.

Para aumentar o volume: Gire o botão "TUNE•SCROLL" no sentido horário.

Para ajustar o volume, pressione 📼 (BACK).

Ajustar o volume do toque

- 1 Selecione "Ringtone volume" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- 2 Altere o volume do toque.

Para diminuir o volume: Gire o botão "TUNE•SCROLL" no sentido antihorário.

Para aumentar o volume: Gire o botão "TUNE•SCROLL" no sentido horário.

Para ajustar o volume, pressione 📼 (BACK).

Ajustar o toque

- 1 Selecione "Ringtone" usando o botão "TUNE•SCROLL".
- Usando o botão, selecione o toque (1 3). Para ajustar o toque selecionado, pressione = (BACK).

Transferir o histórico de chamadas

Selecione "Transfer histories" usando o botão "TUNE•SCROLL" e pressione = (YES).

Número de telefones

Até 1000 nomes podem ser armazenados.

Histórico de chamadas

Até 10 números podem ser armazenados em cada histórico de chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

Limite do nímero de dígitos

Um número de telefone que exceder 24 dígitos não poderá ser registrado.

Funções do sistema do telefone Bluetooth[®]

Determinadas funções poderão não estar disponíveis durante a condução.

1-2-1

Seção 1-2 Uso do Sistema de Áudio com Tela Sensível ao Toque

1

- Tipos de sistema
- Touch screen
- Menu de configuração
- Informações do veículo
- Sistema de áudio
- Uso do rádio
- Uso do CD player
- Execução de CD áudio e discos MP3/WMA
- Execução de iPod
- Execução de memória USB
- Uso da entrada AUX
- Execução de áudio Bluetooth[®]
- Uso ideal do sistema de áudio
- Uso dos interruptores de áudio no volante de direção
- Sistema viva-voz (para telefone celular)
- Uso do telefone Bluetooth[®]
- Configuração do sistema viva-voz
- Configurações do Bluetooth[®]

Tipos de sistema*

Consulte cada modelo, conforme o seu tipo de sistema.

▶ (→P. 1-2-3)



Touch screen*

Ao tocar a tela com seu dedo, você poderá controlar o sistema de áudio e o sistema viva-voz, etc.



Botão	Função
"AUDIO"	Sistema de áudio (→P. 1-2-12)
" 🔍 "	Sistema viva-voz (→P. 1-2-67)
"SETUP"	Menu de configuração (→P. 1-2-5)
"CAR"	Informações do veículo (→P. 1-2-10)

Ao usar a touch screen

- Se a tela estiver fria, o mostrador poderá estar escuro, ou o sistema poderá reagir mais lentamente do que o normal.
- A tela poderá parecer escura e com visibilidade difícil se você estiver usando óculos de sol. Altere seu ângulo de visão, ajuste o mostrador na tela "Display settings" (→P. 1-2-8) ou tire os óculos de sol.

\land NOTA

Para evitar danos à touch screen

- Para evitar danos à tela, toque os botões da tela levemente com seu dedo.
- Use apenas seu dedo para tocar a tela. Não utilize nenhum objeto.
- Limpe as impressões digitais usando um pano de limpeza para vidros. Não use produtos químicos para limpar a tela, uma vez que poderão danificar a touch screen.

Menu de configuração*

Você poderá alterar a "Tela Sensível ao Toque" conforme o ajuste desejado.

Pressione o botão "SETUP" para apresentar a tela "Setup".



Interruptor	Página
"General"	P. 1-2-6
"Display"	P. 1-2-8
"Bluetooth*"	P. 1-2-103
"Telephone"	P. 1-2-88
"Vehicle"	P. 1-2-9

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Configurações gerais

Esta tela é usada para diversas configurações.

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- Toque em "General" na tela "Setup".
 - 1 Ativa/desativa o bip
 - (2) Ativa/desativa apresentação de imagens capturadas "On" ou "Off" pode ser selecionado para apresentar imagens capturadas/artes das capas na tela.
 - 3 Ativa/desativa animação O efeito de animação para a tela de seleção da fonte de áudio pode ser ajustada para "On" ou "Off".
 - ④ Os dados pessoais podem ser apagados. (→P. 1-2-7)
- 3 Após concluir as configurações, toque em "OK".

General settings		C
1 Веер	On	
②Display captured image	Off	
3 Animation	On	
Delete personal data		
		OK
		IA5RV003ME

Apagar dados pessoais

- 1 Toque em "Delete personal data" na tela "General settings".
- 2 Toque em "Delete".

Antes de apagar, verifique cuidadosamente, uma vez que após apagados, os dados não poderão ser recuperados.



3 Uma tela de confirmação será apresentada. Toque em "Yes".

Os dados pessoais abaixo poderão ser apagados ou ajustados para suas configurações padrão.

- Dados da agenda telefônica
- Dados do histórico de chamadas
- Dados da discagem rápida
- Dados do dispositivo Bluetooth[®]
- Configurações do som do telefone
- Configurações detalhadas do Bluetooth®
- Configurações do som

Configurações do mostrador

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- 2 Toque em "Display" na tela "Setup".
 - Desliga a tela
 A tela é desligada. Para ligála, pressione qualquer botão como "AUDIO" ou "SETUP".
 - (2) Altera para o modo dia.
 (→P. 1-2-8)
 - ③ Ajusta o contraste/brilho da tela (→P. 1-2-9)
 - (4) Veículos com sistema de monitoramento da visão traseira: Ajusta o contraste/brilho da tela da câmera do sistema de monitoramento da visão traseira (→P. 1-2-9)

Display settings	Ð
Creen off	
2 Day mode	
Adjust contrast / brightness	
3 General 4 Camera	
	IA5RV004EN

Alterar entre o modo dia e o modo noite

Quando os faróis estiverem acesos, a tela irá escurecer.

Entretanto, a tela poderá ser comutada para o modo dia tocando em "Day mode".

A tela permanecerá no modo dia quando os faróis estiverem acesos até que "Day mode" seja tocado novamente.

Ajustar o contraste/brilho da tela

1 Toque em "General" ou "Camera" na tela "Display settings".

2 Ajuste a tela conforme desejado usando "+" ou "-".

"Contrast" Selecione ou "Brightness" usando "<<" ou ">>".



	<u>((3)</u>	"+"
"Contrast"	Mais fraco	Mais forte
"Brightness"	Mais escuro	Mais claro

3 Toque em "OK".

Ajustes do veículo

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- 2 Toque em "Vehicle" na tela "Setup".

Diversos ajustes podem ser alterados. Para detalhes, consulte a lista de ajustes que podem ser alterados. (Consulte o Manual do Proprietário)



3 Após concluir as configurações, toque em "OK".

Informações do veículo*

Esta tela poderá ser usada para apresentação do consumo de combustível.

Pressione o botão "CAR" para apresentar a tela "Trip information" ou "Past record".



Consumo de combustível

Informações do computador de bordo

Se a tela "Trip information" não for apresentada, toque em "Trip information".

- (1) Velocidade média do veículo
- 2 Tempo de condução
- 3 Autonomia
- Consumo de combustível anterior por minuto
- (5) Consumo de combustível atual
- (6) Zera os dados do computador de bordo
- 7 Tela "Past record" é apresentada

Estas imagens são apenas exemplos, e podem variar levemente das condições reais.



*: Se equipado

Registro anterior

Se a tela "Past record" não for apresentada, toque em "Past record".

- (1) Registro da economia de combustível anterior
- (2) Economia de combustível atual
- (3) Melhor registro de economia de combustível
- (4) Atualiza os dados anteriores registrados
- (5) Zera os dados anteriores registrados
- (6) Tela "Trip information" é apresentada

Estas imagens são apenas exemplos, e podem variar levemente das condições reais.

Reiniciar os dados

Selecionar a tela "Clear" em "Trip information" apagará os dados de consumo.

Selecionar "Clear" na tela "Past record" apagará os dados anteriores registrados.

Atualização dos dados anteriores registrados

Selecionar "Update" na tela "Past record" atualizará os dados anteriores registrados.

Veículos com mostrador multifunção O consumo médio de combustível apresentado no mostrador multifunção será zerado simultaneamente.



Sistema de áudio*

Pressione o botão "AUDIO" para apresentar a tela de controle de áudio.



Título	Página
Uso do rádio	P. 1-2-16
Uso do CD player	P. 1-2-19
Execução de CD áudio e discos MP3/WMA	P. 1-2-20
Execução de iPod	P. 1-2-30
Execução de memória USB	P. 1-2-38
Uso da entrada AUX	P. 1-2-46
Execução de áudio Bluetooth®	P. 1-2-48
Uso ideal do sistema de áudio	P. 1-2-61
Uso dos interruptores de áudio no volante de direção	P. 1-2-63

*: Se equipado

Alterar a fonte de áudio

- 1 Pressione o botão "AUDIO" para apresentar a tela de controle de áudio.
- 2 Toque em "Source" ou pressione o botão "AUDIO" para apresentar a tela de seleção da fonte de áudio.



3 Toque na fonte de áudio desejada.



Para rolar a tela.



Altera o estilo da tela da lista conforme segue.





Operação da tela da lista

Quando a lista for apresentada, use o botão apropriado para rolar pela lista.

☆ ☆:

Para rolar para a próxima página ou anterior.

 \otimes

Se S for apresentado à direita dos títulos, os títulos completos são muito longos para a tela. Toque este botão para rolar o título.

Gire o botão "TUNE/SCROLL" para mover a caixa do cursor e selecionar o item desejado da lista, e pressione "TUNE/SCROLL" para executá-lo. A faixa que está sendo executada está em destaque.



Uso de telefones celulares

Interferências nos alto-falantes do sistema de áudio poderão ser ouvidas se um telefone celular estiver sendo utilizado dentro ou próximo do veículo enquanto o sistema de áudio estiver em funcionamento.

ATENÇÃO

Produto laser

Este é um produto laser de classe 1.

• Não abra a tampa do disc player ou tente reparar a unidade.

Providencie os serviços de um profissional qualificado.

• Potência do laser: Não perigoso.

NOTA

Para evitar a descarga da bateria

Não deixe o sistema de áudio ligado durante um período além do necessário quando o motor estiver desligado.

Para evitar danos ao sistema de áudio

Esteja atento para não respingar bebidas ou outros fluídos no sistema de áudio.

Uso do rádio*

Toque em "AM" ou "FM" na tela de seleção da fonte de áudio.



-) Power (Ligar)
- 2) Volume
- 3) Ajustar a frequência
- (4) Interrupção do som (Função Mute)
- 5 Selecionar uma frequência
- Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "AUDIO" será apresentada a tela de controle de áudio de qualquer tela da fonte selecionada.

- (1)Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- (2) Busca de estações
- 3 Ajuste do áudio (→P. 1-2-61)
- (4) Estações pré-sintonizadas



Sistema de Audio

Selecionar uma estação

Busca de estações

Pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Busca manual

Gire o botão "TUNE•SCROLL".

Estações pré-sintonizadas

Toque na estação pré-sintonizada desejada (1 a 12). (Até 6 estações pré-sintonizadas poderão ser registradas no modo AM e até 12 estacões pré-sintonizadas poderão ser registradas no modo FM).

Altere a página usando < ou >>> .



Ajuste de estações pré-sintonizadas

- 1 Procure as estações desejadas girando o botão "TUNE•SCROLL" ou pressionando "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".
- 2 Toque e mantenha pressionado uma das estações pré-sintonizadas (1 a 12) até ouvir um bip. (Até 6 estações pré-sintonizadas poderão ser registradas no modo AM e até 12 estações pré-sintonizadas poderão ser registradas no modo FM).

Busca de estações de rádio

Busca de estações pré-sintonizadas

- Toque em "SCAN" na tela até que "P.SCAN" seja apresentado.
 Cada estação pré-sintonizada será executada durante alguns segundos.
- 2 Toque em "SCAN" novamente quando a estação desejada for alcançada.

Busca de todas as estações de rádio dentro da faixa de frequência

1 Toque em "SCAN" na tela.

"SCAN" será apresentado na tela e todas as estações dentro da faixa de frequência serão executadas durante alguns segundos.

2 Toque em "SCAN" novamente quando a estação desejada for alcançada.

Sensibilidade de recepção

- Manter a recepção perfeita de rádio constantemente é difícil em virtude da posição continuamente alterada da antena, diferenças na intensidade do sinal e objetos próximos, como trens, transmissores, etc.
- A antena do rádio é montada no teto. A antena poderá ser removida da base, girando-a.

🖳 ΝΟΤΑ

Para evitar danos, remova a antena nos seguintes casos:

- A antena irá tocar o teto de uma garagem.
- Uma capa será colocada no teto.

lso do CD player*



- 1 Power (Ligar)

- Abertura para disco
- 2 Volume
 3 Ejetar um disco
 4 Abertura para di
 5 Selecionar uma Selecionar uma faixa e um arquivo
- (6) Execução/pausa
- $\overline{(7)}$ Selecionar uma faixa e um arquivo/avanço rápido e retrocesso
- (8) Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Carregar um disco

Introduza um disco na abertura.

Ejetar um disco

Pressione e remova o disco.

Sistema de Áudio

Execução de CD áudio e discos MP3/WMA*

Introduza um disco ou toque "CD" na tela de seleção da fonte de áudio com um disco inserido.

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "AUDIO" será apresentada a tela de controle de áudio de qualquer tela da fonte selecionada.





Disco MP3 e WMA



- 1 Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- 2 Apresentação da lista de faixas/arquivos
- ③ Pausa
 - Toque em 🕟 para executar
- (4) Repetir a execução
- 5 Execução aleatória
- 6 Apresentação da lista de pastas
- ⑦ Ajuste do áudio (→P. 520)

Seleção, avanço rápido e retrocesso de faixas (CD áudio)

Selecionar uma faixa

Pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" ou gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar o número da faixa desejada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK".

Selecionar uma faixa a partir de uma lista de faixas

- 1 Toque em "Tracks" na tela.
- 2 Toque no número da faixa desejada.



Seleção, avanço rápido e retrocesso de arquivos (Discos MP3/WMA)

Selecionar um arquivo

Pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" ou gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar o número do arquivo desejado.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" até ouvir um bip.

Selecionar um arquivo a partir de uma lista de arquivos

- 1 Toque em "Files" na tela.
- Toque no número do arquivo desejado.



Selecionar uma pasta (Disco MP3 e WMA)

- 1 Toque em "Folders" na tela.
- Toque no número da pasta desejada.



3 Toque no número do arquivo desejado.







Apresentação do título e nome do artista

Se um disco CD-TEXT for introduzido, o título do disco e as faixas serão apresentados.

Mensagens de erro

Se as mensagens de erro abaixo forem apresentadas na tela, consulte a tabela abaixo e tome as medidas apropriadas. Se o problema não for solucionado, leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Toyota.

Mensagem	Causa	Procedimentos de correção
"Check DISC"	 O disco está sujo ou danificado. O disco foi introduzido na posição errada. O disco não pode ser executado no equipamento. 	 Limpe o disco. Introduza o disco corretamente. Confirme se o disco pode ser executado no equipamento.
"Disc error"	Há uma impropriedade no sistema.	Ejete o disco.
"No music files found"	Isto indica que não há dados executáveis no disco.	Ejete o disco.

Discos que podem ser usados

Os discos com as identificações abaixo podem ser usados.

A execução poderá não ser possível conforme o formato da gravação ou características do disco, ou devido a riscos, sujeira ou deterioração.



Os CDs com dispositivos para proteção de cópia podem não ser executados corretamente.

Dispositivo de proteção do CD player

Para proteger os componentes internos, a execução será interrompida automaticamente após a detecção de um problema. Se os discos forem mantidos no CD player ou na posição ejetada durante longos períodos

Os discos poderão ser danificados e poderão não ser executados corretamente.

Produtos para limpeza de lente

Não use produtos para limpeza de lente. Isto poderá danificar o CD player.

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio.

Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

• Compatibilidade de arquivo MP3

- Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
- Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
- Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 LAYER3: 32—320 (kbps) MPEG2 LSF LAYER3: 8—160 (kbps)
- Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis 32, 44,1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível somente com execução em 2 canais)

Ver. 7, 8: CBR 48—192 (kbps) Ver. 9: CBR 48—320 (kbps) Mídia compatível

As mídias que podem ser usadas para execução de MP3 e WMA são CD-Rs e CDRWs.

A execução em alguns casos poderá não ser possível, se o CD-R ou CD-RW não foi finalizado. A execução poderá não ser possível ou o áudio poderá saltar se o disco estiver riscado ou marcado com impressões digitais.

Formatos de disco compatíveis

Os formatos de disco abaixo podem ser usados.

- Formatos de disco: CD-ROM Modo 1 e Modo 2 CD-ROM XA Modo 2, Form 1 e Form 2
- Formatos de arquivo: ISO9660 Nível 1, Nível 2, (Romeo, Joliet) UDF (2.01 ou inferior)

Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo.

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis (incluindo a raiz)
- Extensão máxima dos nomes de pastas/nomes de arquivos: 32 caracteres
- Número máximo de pastas: 192 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos por disco: 255
- Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Discos com gravação multissessão

Como o sistema de áudio é compatível com multissessões, é possível executar discos que contenham arquivos MP3 e WMA. Entretanto, somente a primeira sessão poderá ser executada.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa, nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3.

(O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

Execução de MP3 e WMA

Quando for introduzido um disco contendo arguivos MP3 ou WMA, todos os arquivos no disco serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arguivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação de arquivo seja feita mais rapidamente, recomendamos não gravar outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.

Os discos que contem uma mistura de dados de música e dados no formato MP3 ou WMA não poderão ser executados.

Extensões

Se as extensões de arguivo .mp3 e .wma forem usadas para arguivos que não sejam MP3 e WMA, os mesmos poderão ser incorretamente reconhecidos e executados como arguivos MP3 e WMA. Isto poderá resultar em muita interferência e danos aos alto-falantes.

- Execução
 - · Para executar arguivos MP3 com gualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
 - A execução de CD-R ou CD-RW poderá não ser possível em alguns casos, conforme as características do disco.
 - Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
 - Quando houver gravação de arguivos que não sejam MP3 ou WMA em um disco, poderá ser necessário mais tempo para reconhecimento do disco e em alguns casos, a execução poderá não ser possível.
 - Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

NOTA Discos e adaptadores que não podem ser usados Não use os tipos de discos abaixo, adaptadores de disco de 8 cm ou discos duplos. Isto poderá danificar o equipamento e/ou a função de introdução/ejeção de disco. Discos com diâmetro diferente de 12 cm. STYAV00001 • Discos de baixa qualidade e deformados. STYAV00002 • Discos com área de gravação transparente ou translúcida. (0STYAV00003 • Discos em que tenham sido coladas fitas, adesivos ou etiquetas CD-R, ou cuja etiqueta tenha se descolado STYAV00004

/ NOTA

■ Precauções quanto ao equipamento

A negligência quanto às precauções abaixo poderá resultar em danos aos discos ou ao próprio equipamento.

- Introduza apenas discos na abertura destinada à entrada de discos.
- •Não aplique óleo ao CD player.
- •Armazene os discos fora do alcance da luz solar direta.
- •Jamais desmonte componente algum do CD player.

Execução de iPod*

Conectar um iPod permite que você aprecie suas músicas nos altofalantes do veículo.

Toque em "iPod" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1 Power (Ligar)
- 2 Volume
- 3 Selecionar uma música
- 4 Execução/pausa

- (5) Selecionar uma música, avanço rápido e retrocesso
- Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "AUDIO" será apresentada a tela de controle de áudio de gualquer tela da fonte selecionada.



- ção
- (3) Apresentação da lista de músicas
- (4) Pausa

Toque em 🕟 para executar

- (5) Repetir a execução
- (6) Execução aleatória
- Ajuste do áudio (→P. 1-2-61) (7)



Conexão de iPod

Abra a tampa e conecte o iPod. Ligue o iPod se não estiver ligado.



Execução de iPod

Execução/Pausa

Toque em 🕟 ou 🔢 para Execução/Pausa.

Selecionar um modo de execução

- 1 Toque em "Browse" na tela.
- Selecione o modo de execução desejada tocando nas abas "Playlists", "Artists", "Albums", "Songs", "Podcasts", "Audio books", "Genres" ou "Composers".

Altere a aba usando < ou >> .



Seleção, avanço rápido e retrocesso de músicas

Selecionar uma música de cada vez

Pressione " \land " ou " \lor " no botão "SEEK/TRACK" ou gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar a música desejada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" até ouvir um bip.

Selecionar uma música a partir de uma lista

- 1 Toque em "Songs" na tela.
- 2 Toque na música desejada.





Quando houver um grande número de músicas armazenadas no iPod, a seleção aleatória poderá ser lenta.


Sobre o iPod



- "Made for iPod" e "Made for iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente ao iPod, ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Observe que o uso deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da função sem fio.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas registradas de Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Artes das capas

- Dependendo do iPod e das músicas no iPod, as artes das capas poderão ser visualizadas.
- Esta função pode ser alterada para "On" ou "Off". (→P. 1-2-6)
- A visualização da arte da capa poderá ser lenta, e o iPod poderá não funcionar enquanto sua visualização estiver em processamento.
- Somente as artes das capas salvas no formato JPEG podem ser visualizadas.

Funções do iPod

- Quando um iPod é conectado e a fonte de áudio é alterada para o modo iPod, o dispositivo começará a execução do ponto em que parou na última utilização.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, determinadas funções poderão não estar disponíveis. Se uma função estiver indisponível devido a uma impropriedade (diferente de uma especificação do sistema), desconectar o dispositivo e reconectá-lo novamente poderá solucionar o problema.
- Enquanto estiver conectado ao sistema, o iPod não poderá ser operado com seus próprios controles. É necessário usar os controles do sistema de áudio do veículo.
- O iPod poderá não funcionar se a carga da bateria estiver muito baixa. Caso isto ocorra, carregue a bateria do iPod antes de utilizá-lo.
- Modelos suportados e versões de softwares (→P. 1-2-36)

Problemas do iPod

Para solucionar a maioria dos problemas encontrados ao utilizar seu iPod, desconecte-o e reinicie-o. Para instruções de como reiniciar seu iPod, consulte o manual de instruções do iPod.

Mensagens de erro

"Connection error.":

Indica um problema no iPod ou em sua conexão.

"There are no songs available for playback.":

Indica que não há músicas no iPod.

"No items available.":

Indica que algumas músicas disponíveis não foram encontradas na playlist selecionada.

"Please check the iPod firmware version.":

Indica que a versão do software não é compatível.

Verifique os modelos compatíveis. (→P. 1-2-36)

"iPod authorization failed.":

Indica falha na autorização do iPod.

Verifique seu iPod.

Modelos compatíveis

Os dispositivos abaixo iPod[®], iPod nano[®], iPod classic[®], iPod touch[®] e iPhone[®] podem ser utilizados com este sistema.

- Fabricado para
 - iPod touch (4^ª geração)
 - iPod touch (3ª geração)
 - iPod touch (2ª geração)
 - iPod touch (1ª geração)
 - iPod classic
 - iPod com vídeo
 - iPod nano (6ª geração)
 - iPod nano (5ª geração)
 - iPod nano (4ª geração)
 - iPod nano (3ª geração)
 - iPod nano (2ª geração)
 - iPod nano (1ª geração)
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software, etc., alguns modelos listados acima podem ser incompatíveis com este sistema.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte o iPod nem opere seus controles.

NOTA		

Para evitar danos ao iPod ou seu terminal

- Não deixe o iPod no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao iPod.
- Não pressione ou aplique força desnecessária ao iPod enquanto estiver conectado.
- Não introduza objetos estranhos na entrada.

Execução de memória USB*

Conectar uma memória USB permite que você aprecie suas músicas nos alto-falantes do veículo.

Toque em "USB" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1 Power (Ligar)
- Volume
- 3 Selecionar um arquivo
- 4 Execução/pausa

- (5) Selecionar um arquivo, avanço rápido e retrocesso
- Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "AUDIO" será apresentada a tela de controle de áudio de gualquer tela da fonte selecionada.

- Apresentação da tela de (1)seleção da fonte de áudio
- (2) Apresentação da lista de pastas
- (3) Apresentação da lista de arquivos
- (4) Pausa

Toque em 🕟 para executar

- (5) Repetir a execução
- (6) Execução aleatória
- Ajuste do áudio (→P. 1-2-61) (7)



Conexão de memória USB

Abra a tampa e conecte a memória USB.

Ligue a memória USB se não estiver ligada.



Seleção, avanço rápido e retrocesso de arquivos

Selecionar um arquivo de cada vez

Pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" ou gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar o arquivo desejado.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" até ouvir um bip.

Selecionar um arquivo a partir de uma lista

- 1 Toque em "Files" na tela.
- Toque no número do arquivo desejado.



Selecionar uma pasta

- 1 Toque em "Folders" na tela.
- Toque no número da pasta desejada.



3 Toque no número do arquivo desejado.



Execução aleatória



Repetir a execução

Cada vez que **RPT** for tocado, o modo será alterado na sequência abaixo:



Funções da memória USB

- Dependendo da memória USB conectada ao sistema, o dispositivo poderá não funcionar e certas funções poderão estar indisponíveis. Se o dispositivo estiver inoperante ou uma função estiver indisponível devido a uma impropriedade (diferente de uma especificação do sistema), desconectar o dispositivo e reconectá-lo novamente poderá solucionar o problema.
- Se a memória USB ainda não funcionar após ser desconectada e reconectada, formate a memória.

Mensagens de erro da memória USB

"Connection error.":

Indica um problema na memória USB ou em sua conexão.

"There are no files available for playback.":

Indica que não há arquivos MP3/WMA incluídos na memória USB.

Memória USB

Dispositivos compatíveis

Memória USB que pode ser usada para execução de MP3 e WMA.

Formatos compatíveis do dispositivo

Os formatos abaixo podem ser usados:

- Formatos de comunicação USB: USB2.0 FS (12 Mbps)
- Formatos de arquivo: FAT16/32 (Windows)
- Classe correspondente: Classe de armazenamento em massa

Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo:

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis
- Número máximo de pastas no dispositivo: 3000 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos no dispositivo: 9999
- Número máximo de arquivos por pasta: 255

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio. Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

- Compatibilidade de arquivo MP3
 - Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
 - Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22,05, 24 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32—320 (kbps) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 8—160 (kbps)
 - Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis HIGH PROFILE 48—320 (kbps, VBR)

Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa, nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3, 2.4. (O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

- Execução de MP3 e WMA
 - Quando um dispositivo contendo arquivos MP3 ou WMA for conectado, todos os arquivos da memória USB serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arquivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação dos arquivos seja mais rápida, recomendamos que não sejam incluídos outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.
 - Quando a memória USB for conectada e a fonte de áudio for alterada para o modo de memória USB, o dispositivo começará a execução do primeiro arquivo da primeira pasta. Se o mesmo dispositivo for removido e reinserido (e o conteúdo não for mudado), a memória USB reiniciará a execução do mesmo ponto em que estava quando foi usada pela última vez.
- Extensões

Se as extensões de arquivo .mp3 e .wma forem usadas para arquivos que não sejam MP3 e WMA, os arquivos não serão executados (o sistema "pulará" o arquivo).

Execução

- Para executar arquivos MP3 com qualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
- Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
- Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte uma memória USB nem opere seus controles.

NOTA

Para evitar danos à memória USB ou seu terminal

- Não deixe a memória USB no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos à memória USB.
- Não pressione ou aplique força desnecessária à memória USB enquanto estiver conectada.
- Não introduza objetos estranhos na entrada.

Uso da entrada AUX*

Esta entrada pode ser usada para conectar um áudio player portátil e ouvi-lo usando os alto-falantes do veículo.

1

Abra a tampa e conecte o áudio player portátil.



- 2 Toque em "AUX" na tela de seleção da fonte de áudio.
- Uso de áudio players portáteis conectados ao sistema de áudio O volume pode ser ajustado através dos controles de áudio do veículo. Todos os demais ajustes devem ser feitos no próprio áudio player portátil.
- Uso de um áudio player portátil conectado à saída de energia Poderá haver ruído durante a execução. Use a fonte de alimentação do áudio player portátil.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte o áudio player portátil nem opere seus controles.

A N	ΙΟΤΑ
-----	------

Para evitar danos ao áudio player portátil

- Não deixe o áudio player portátil no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao dispositivo.
- Não pressione ou aplique força desnecessária no áudio player portátil enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o áudio player portátil ou seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos na entrada pois isso poderá danificar o áudio player portátil ou seu terminal.

Execução de áudio Bluetooth®*

O sistema de áudio Bluetooth[®] permite ouvir músicas nos alto-falantes do veículo executadas a partir de um sistema de áudio portátil através de uma comunicação sem fio. Este sistema de áudio suporta Bluetooth[®], um sistema de dados sem fio capaz de executar músicas a partir de um sistema de áudio portátil sem cabos. Se o seu áudio player portátil não suportar Bluetooth[®], o sistema de áudio Bluetooth[®]não irá funcionar.

Toque em "BT" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1 Power (Ligar)
- Volume
- 3 Selecionar uma faixa
- 4 Execução/pausa

- (5) Selecionar uma faixa, avanço rápido e retrocesso
- Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "AUDIO" será apresentada a tela de controle de áudio de gualquer tela da fonte selecionada.

- (1) Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- (2) Apresentação da lista de álbuns
- (3) Apresentação da lista de faixas
- (4) Conexão de um áudio player **Bluetooth®**
- (5) Execução
- (6) Pausa
- (7) Repetir a execução
- (8) Execução aleatória
- (9) Ajuste do áudio (\rightarrow P. 1-2-61)



Apresentação de status

Você poderá verificar indicadores como a intensidade do sinal e a carga da bateria na tela.

- 1 Status da conexão
- 2 Carga da bateria



Indicadores	Condições		
Status da conexão	Boa *	Não conectado	
Carga da bateria	Completo	Descarregada	

Registrar um áudio player Bluetooth®

Para utilizar o sistema de áudio Bluetooth[®], será necessário registrar seu áudio player portátil no sistema. Após registrado, você poderá apreciar suas músicas no sistema de áudio do veículo.

Você poderá registrar até 5 dispositivos no sistema.



Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".

2 Toque em "Connect".



3 Toque em "Yes".



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

4

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.

Connect Bluetooth	
Registration waiting	
Please operate the device to register it	
Device name : CAR MULTIMEDIA	
Device address : 0026E89E8DF7	
Passcode : 0000	
Cancel	
IIA5RV1	17ME

Selecionar um áudio player Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth[®] estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth[®] a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".

2

Toque em "Connect".



3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (\rightarrow P. 1-2-104)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth® é apresentada ao conectar o dispositivo.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Conectar um áudio player Bluetooth®

Há dois métodos de conexão disponíveis.

Quando o método de conexão for configurado para "From vehicle"

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Quando o áudio player portátil estiver no modo standby (modo de espera) para conexão, o dispositivo será conectado automaticamente quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON".

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando o áudio player portátil estiver no modo standby (modo de espera) para conexão, o dispositivo será conectado automaticamente quando o interruptor de ignição for posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON.

Quando o método de conexão for configurado para "From audio player"

Opere o áudio player portátil e conecte-o ao sistema de áudio Bluetooth[®].

1 Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".



Toque em "Connect".



<u>3</u> Toque no dispositivo para conectar.

Se a conexão for bem sucedida, uma mensagem será apresentada.

Se a conexão falhar, uma mensagem será apresentada e haverá uma tentativa de reconexão.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Execução de áudio Bluetooth®

Toque em 🕨 ou 🔢 para execução/ pausa.



Alguns títulos e controles poderão não ser visualizados dependendo do modelo de áudio player portátil.



Selecionar uma faixa

Selecionar uma faixa

Pressione "∧" ou "∨" no botão "SEEK/TRACK" ou gire o botão "TUNE•SCROLL" para selecionar o número da faixa desejada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado " \land " ou " \lor " no botão "SEEK/TRACK" até ouvir um bip.

Selecionar uma faixa a partir de uma lista

- 1 Toque em "Tracks" na tela.
- 2 Toque na faixa desejada.



Selecionar um álbum



- Toque em "Browse" na tela.
- Toque no álbum desejado.





Select track	Ð
1 Track name 01_Track name 01_T	0
2 Track name 02_Track name 02	> ^
3 Track name 03_Track name 03	\otimes
4 Track name 04	
5 Track name 05	Ý
	STNDA00035E



Cada vez que ret for tocado, o modo será alterado na sequência abaixo:



Ao usar o sistema de áudio Bluetooth[®]

Nas condições abaixo, o sistema poderá não funcionar.

- Áudio player portátil desligado
- Áudio player portátil desconectado
- Bateria fraca do áudio player portátil
- Poderá haver um atraso se a conexão do telefone for realizada durante a execução de áudio Bluetooth[®].
- Dependendo do modelo de áudio player portátil conectado ao sistema, a operação poderá apresentar pequenas diferenças e certas funções poderão estar indisponíveis.

Antena Bluetooth[®]

A antena é integrada na unidade de áudio. Se o áudio player portátil estiver atrás do banco ou no porta-luvas ou no console, ou em contato ou encoberto por objetos metálicos, o status de conexão poderá não ser satisfatório.

Carga da bateria/status de sinal

Este visor poderá não corresponder exatamente ao áudio player portátil, e este sistema não possui a função de recarga da bateria.

Sobre o Bluetooth®

Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



Modelos compatíveis

- O áudio player portátil deverá ser compatível com as especificações.
- Especificações do Bluetooth[®]:
- Ver. 1.1, ou superior (Recomendado: Ver. 2.1 + EDR ou superior)
- Perfis:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0, ou superior (Recomendado: Ver. 1,2 ou superior)

Este é um perfil que transmite áudio estéreo ou áudio de alta qualidade para os fones de ouvido.

• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0 ou superior (Recomendado: Ver. 1,4 ou superior)

Este é um perfil para o controle remoto dos equipamentos A/V.

Entretanto, algumas funções podem ser limitadas dependendo do modelo do seu áudio player portátil.

Reconectar um áudio player portátil

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Se o áudio player portátil desconectar em virtude de má recepção quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema reconectará automaticamente o dispositivo assim que possível.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Se o áudio player portátil for desconectado devido a má recepção quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema reconectará automaticamente o dispositivo assim que possível.

Se você mesmo desligar o áudio player portátil, siga as instruções abaixo para reconectar:

- Selecione o áudio player portátil novamente
- •Selecione o áudio player portátil

Se você vender seu carro

Certifique-se de inicializar seus dados. (\rightarrow P. 1-2-7)

Certificação

Resolução 365 – ANATEL:

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não use o áudio player portátil ou conecte o sistema Bluetooth®.

Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos

- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth[®]. Portadores de marca-passo ou desfibriladores cardíacos devem manter-se distantes de antenas Bluetooth[®]. As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth[®], usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos, que não sejam marca-passos implantados ou desfibriladores cardíacos implantados devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.

<u>Λ</u>ΝΟΤΑ

Ao sair do veículo

Não deixe o áudio player portátil no veículo. O interior do veículo poderá estar quente, resultando em danos ao dispositivo.

Uso ideal do sistema de áudio*

Toque em para regular os ajustes de áudio.



Aba "Sound"

- (1) (2) (3) Toque em "-" ou "+" para ajustar o nível de agudos, médios ou graves.
- (4) (5) Toque em "Front" ou "Rear" para ajustar o nível de balanço de áudio dianteiro/ traseiro.
- (6) (7) Toque em "L" ou "R" para ajustar o nível de balanço de áudio esquerdo/direito.



Aba "DSP"

Nivelador Automático de Áudio (ASL - Automatic Sound Levelizer) Ajuste o nível de ASL na sequên-

cia de "High", "Mid", "Low" ou "Off".

Sound settings Sound DSP	
Automatic sound leveliser	Off
	ОК
	IA5RV033EN

- O nível de qualidade de áudio é ajustado individualmente. Os níveis de agudos, médios e graves podem ser ajustados individualmente para cada modo de áudio.
- Sobre o Nivelador Automático de Áudio (ASL Automatic Sound Levelizer)

O ASL ajusta automaticamente o volume e a qualidade de tonalidade conforme a velocidade do veículo.

Uso dos interruptores de áudio no volante de direção*

Alguns dispositivos de áudio podem ser controlados através dos interruptores no volante de direção.

A operação poderá ser diferente conforme o tipo de sistema de áudio. Para detalhes, consulte o manual fornecido com o sistema de áudio.

- 1 Volume
- Modo rádio:

Apresentação da tela préprogramada

Modo mídia:

Apresentação da tela da lista

Tela da lista:

Seleciona os itens

③ Modo rádio:

Seleciona estações de rádio

Modo CD:

Seleciona faixas/arquivos e pastas (MP3/WMA)

Modo iPod:

Seleciona músicas

Modo de memória USB:

Seleciona arquivos e pastas

Modo de áudio Bluetooth®:

Seleciona faixas e álbuns

Tela da lista:

Move o cursor

- (4) Retorna à tela anterior
- (5) Liga o sistema, seleciona uma fonte de áudio, mudo (mute) ou pausa



Ligar

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver desligado.

Alterar a fonte de áudio

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver ligado. A fonte de áudio será alterada conforme apresentado abaixo, sempre que o interruptor "MODE" for pressionado. Se não houver discos inseridos no CD player ou se o dispositivo externo não estiver conectado, aquele modo será "pulado".

 $\mathsf{FM} \! \rightarrow \mathsf{CD} \text{ player} \! \rightarrow \mathrm{iPod} \text{ ou USB memory} \! \rightarrow \mathrm{áudio} \text{ Bluetooth}^{\scriptscriptstyle (\! B \!)} \! \rightarrow \mathsf{AUX} \! \rightarrow \mathsf{AM}$

Ajustar o volume

Pressione o interruptor "+" para aumentar o volume e o interruptor "-" para reduzir o volume.

Pressione e mantenha pressionado o botão para continuar aumentando ou diminuindo o volume.

Silenciar o som ou pausar a operação atual

Pressione e mantenha pressionado o interruptor "MODE".

Para cancelar, pressione e mantenha pressionado o interruptor "MODE".

Para retornar à tela anterior

Pressione para apresentar a tela anterior.

Apresentação da tela pré-programada (rádio)

1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo rádio.

2 Pressione



para apresentar a tela pré-programada.

Selecionar uma estação de rádio

1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo rádio.

2 Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar uma estação de rádio.

Para buscar estações, pressione e mantenha pressionado o interruptor " \land " ou " \lor " até ouvir um bip.

A página pré-programada de rádio poderá ser alterada pressionando o interruptor ">" ou "<" (modo FM).

Selecionar uma faixa/arquivo ou música

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD, áudio Bluetooth[®], iPod, memória USB.
- 2 Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar a faixa/arquivo ou música desejada.

Para retornar ao início da faixa/arquivo ou música, pressione rapidamente o interruptor " \lor " uma vez.

Selecionar uma pasta ou álbum

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD (somente quando um disco MP3/WMA estiver em uso), áudio Bluetooth[®], iPod ou memória USB.
- 2 Pressione o interruptor ">" ou "<" para selecionar a pasta ou álbum desejado.

Apresentação da tela da lista

- Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD, áudio Bluetooth[®], iPod ou memória USB.
- 2 Pressione



) para apresentar a tela da lista.

Operação da tela da lista

- Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para mover o cursor para cima ou para baixo.
- 2 Pressione () para selecionar um item.

Quando a pasta ou o álbum for selecionado, a tela "Select file" será apresentada.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de acidente

Esteja atento ao acionar os interruptores de áudio no volante de direção.

Sistema viva-voz (para telefone celular)*

O sistema viva-voz é uma função que permite usar o telefone celular sem tocá-lo.

Este sistema suporta Bluetooth[®]. Bluetooth[®] é um sistema de dados sem fio que permite a conexão sem fio do telefone celular ao sistema viva-voz e fazer/receber chamadas.

Botão do telefone

- 1 Botão de volume
 - · Aumenta o volume
 - Diminui o volume
- (2) Interruptor Enter
 - · Seleciona os itens
- (3) Interruptor do cursor
 - Seleciona as listas
 - · Seleciona as abas
- Botão "Off hook" (Telefone fora do gancho)
 - Faz uma chamada
 - Recebe uma chamada
 - Tela do "Telefone"
- (5) Botão "On hook" (Telefone no gancho)
 - Finaliza a chamada
 - Recusa a chamada



Microfone

Você poderá utilizar o microfone quando falar ao telefone.

A pessoa com quem você estiver falando poderá ser ouvida nos alto-falantes dianteiros.



Para utilizar o sistema viva-voz, você deverá registrar o seu telefone Bluetooth[®] no sistema. \rightarrow P. 1-2-74)

Apresentação de status

Você poderá verificar indicadores como a intensidade do sinal e a carga da bateria na tela do "Telefone".

- 1 Status da conexão
- 2 Carga da bateria
- (3) Área de chamada
- (4) Intensidade do sinal



Indicadores	Condições
Status da conexão	Boa ← Não conectado ∦
Carga da bateria	Completo Completo Descarregada
Área de chamada	"Rm": Área de roaming
Intensidade do sinal	Excelente - Fraco
Quando usar o sistema viva-voz

- O sistema de áudio passará ao modo mute enquanto uma chamada estiver sendo feita.
- Se ambos os interlocutores falarem ao mesmo tempo, a audição poderá ser difícil.
- Se o volume da chamada recebida estiver excessivamente alto, um eco poderá ser ouvido.

Se o telefone Bluetooth[®] estiver muito próximo ao sistema, a qualidade do som poderá deteriorar e a condição da conexão poderá ser perdida.

- Nas circunstâncias abaixo, poderá ser difícil ouvir o outro interlocutor:
 - Dirigir em estradas não pavimentadas
 - · Dirigir em altas velocidades
 - · Se um vidro estiver aberto
 - Se o ar condicionado estiver soprando ar diretamente sobre o microfone
 - · Se o ar condicionado estiver ajustado em "alto"
 - Há uma interferência da rede do telefone celular

Condições em que o sistema não irá funcionar

- Ao usar um telefone celular que não suporta o sistema Bluetooth[®]
- Se o telefone celular estiver desligado
- Se você estiver fora do alcance da área de serviço
- Se o telefone celular não estiver conectado
- Se a bateria do telefone celular estiver baixa
- Quando a saída for controlada, em virtude de tráfego pesado nas linhas telefônicas, etc.
- Quando o telefone celular não puder ser usado
- Ao transferir os dados da agenda telefônica do telefone celular

Antena Bluetooth[®]

A antena é integrada na unidade de áudio. Se o telefone celular estiver atrás do banco ou no console central, ou em contato ou encoberto por objetos metálicos, o status de conexão poderá não ser satisfatório.

Carga da bateria/Status de sinal

- Este visor poderá não corresponder exatamente ao próprio telefone celular.
- Este sistema não possui a função de recarga da bateria.
- A bateria do telefone Bluetooth[®] será consumida rapidamente quando estiver conectado ao Bluetooth[®].
- Se o telefone celular não estiver conectado, "No connect" será apresentado.
- Quando o telefone celular estiver fora da área de serviço ou em um local inacessível a ondas de rádio, "No service" será apresentado.

Ao usar o sistema de áudio Bluetooth[®] e o sistema viva-voz ao mesmo tempo

Os problemas abaixo poderão ocorrer.

- A conexão Bluetooth® poderá ser interrompida.
- Ruídos poderão ser ouvidos na execução do áudio Bluetooth[®].

Sobre a agenda telefônica neste sistema

Os dados abaixo serão armazenados a cada telefone registrado. Quando um outro telefone estiver se conectando, não será possível a leitura dos dados registrados.

- Dados da agenda telefônica
- Dados do histórico de chamadas
- Discagem rápida

Ao excluir o telefone, os dados mencionados acima também serão apagados.

Se você vender seu carro

Certifique-se de inicializar seus dados. (\rightarrow P. 1-2-7)

Sobre o Bluetooth[®]

Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



Modelos compatíveis

Este sistema suporta os seguintes serviços:

Especificações do Bluetooth[®]:

Ver. 1,1 ou superior (Recomendado: Ver. 2.1+EDR ou superior)

- Perfis:
 - HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.0 ou superior (Recomendado: Ver. 1.5 ou superior)

Este é um perfil que permite chamadas telefônicas através do sistema viva-voz usando o telefone celular ou fones de ouvido. Integra a função de transmissão/recebimento de chamadas.

- OPP (Object Push Profile) Ver. 1,1 ou superior Este é um perfil para a sincronização dos dados da agenda telefônica. Se o seu telefone Bluetooth[®] suportar PBAP e OPP, OPP não poderá ser usado.
- PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0 ou superior

Este é um perfil para a transferência dos dados da agenda telefônica.

Se o seu telefone celular não suportar HFP, você não poderá acessar o telefone Bluetooth[®]. Será necessário acessar o serviço OPP ou PBAP separadamente.

Certificação

→P. 1-2-60

ATENÇÃO

Durante a condução

Não use o telefone celular ou conecte o sistema Bluetooth®.

Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos

- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth[®]. Portadores de marca-passo ou desfibriladores cardíacos devem manter-se distantes de antenas Bluetooth[®]. As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth[®], usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos, que não sejam marca-passos implantados ou desfibriladores cardíacos implantados devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.

Ao sair do veículo

Não deixe o telefone celular no veículo. O interior do veículo poderá estar quente, resultando em danos ao telefone.

Uso do telefone Bluetooth®*



- 1 Nome do dispositivo
- 2 Status da conexão Bluetooth[®]
- ③ Fazer uma chamada

Para apresentar a tela acima, pressione 🦟 no volante de direção ou

· ·

Registrar um telefone Bluetooth®

Para utilizar o sistema viva-voz, você deverá registrar o seu telefone Bluetooth® no sistema. Você poderá registrar até 5 telefones no sistema.

1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)

2 Toque em "Yes".



*: Se equipado

3 Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.



Selecionar o telefone Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth® estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth® a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)

2 Toque em "Connect telephone".



3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (\rightarrow P. 1-2-104)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth® é apresentada ao conectar o dispositivo.

Connect telephone		Ð
 * BT01	0 L	
BT02	0 L	Add new
BT03	0 L	
		STNDA00044E

Conectar um telefone Bluetooth®

Há dois métodos de conexão disponíveis: automático e manual.

Automático

Ao registrar seu telefone, a conexão automática será ativada. Configure-o sempre neste modo e mantenha o telefone Bluetooth[®] em um local onde a conexão possa ser estabelecida.

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema irá procurar por um telefone registrado nas proximidades.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema irá procurar por um telefone registrado nas proximidades.

A seguir, o sistema conectará automaticamente com os telefones mais recentes conectados anteriormente. A seguir, o resultado da conexão será apresentado.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Manual

Quando a conexão automática falhar ou o "sistema Bluetooth*" estiver desligado, você deverá conectar o Bluetooth[®] manualmente.

1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)

2 Toque em "Connect telephone".



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

<u>3</u> Toque no dispositivo para conectar.

Se a conexão for bem sucedida, uma mensagem será apresentada.

Se a conexão falhar, uma mensagem será apresentada e haverá uma tentativa de reconexão.

Connect telephone		Ð
 * BT01	[n]	
BT02	[t]	Add new
втоз	(ت	
		STNDA00044E

Reconectar o telefone Bluetooth[®]

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Se o sistema não puder conectar em virtude de intensidade do sinal fraca quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema tentará a reconexão automaticamente.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Se o sistema não puder conectar devido a intensidade do sinal fraca quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema tentará a reconexão automaticamente.

Se o telefone estiver desligado, o sistema não tentará a reconexão. Neste caso, a conexão deverá ser feita manualmente, ou o telefone deverá ser selecionado novamente.

Conectar um telefone quando o áudio Bluetooth[®] estiver sendo executado

- O áudio Bluetooth®será interrompido temporariamente.
- A conexão poderá ser lenta.

Fazer uma chamada

Quando o telefone Bluetooth[®] estiver registrado, você poderá fazer uma chamada usando o procedimento abaixo:

Discar



1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)

2 Digite o número do telefone.

Para apagar o número digitado,

toque em 🖕

Para o primeiro dígito, você poderá selecionar "+" tocando em "*" momentaneamente.



3 Pressione 🦟 no volante de direção ou toque em 🚰.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Discar a partir da agenda telefônica

Você poderá discar um número da agenda telefônica importada do seu telefone celular. O sistema possui uma agenda telefônica para cada telefone.

Até 1000 registros poderão ser armazenados em cada agenda telefônica. (→P. 1-2-91)

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados para a chamada.

Se a agenda telefônica estiver vazia, uma mensagem será apresentada. (\rightarrow P. 1-2-80)

C	ontacts	Transfer	Options	; •
A	Andy		ABC	PQRS
	Angus	~	DEF	TUV
В	Bob		GHI	(WXYZ)
	Brian	V	JKL	0-9
С	Choi	Ý	MNO	Symbol
			5	STNDA00045E

- 1-2-80 1-2. Uso do Sistema de Áudio com Tela Sensível ao Toque
 - 4 Selecione o número e a seguir pressione no volante de direção ou toque em .



Quando a agenda telefônica estiver vazia

Você poderá transferir os números de telefone de seu telefone Bluetooth® para o sistema.

Os métodos de operação diferem entre telefones Bluetooth[®] compatíveis e incompatíveis com PBAP. Se o seu telefone celular não suportar os serviços PBAP ou OPP, você não poderá transferir os contatos.

1 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".

2 Se a agenda telefônica estiver vazia, uma mensagem será apresentada.

Telephone	BT01	*	Service
There ar Do you v your tele	e no contact vant to trans phone?	s register sfer conta	ed. Icts from
Trans	sfer	Ca	ncel
			STNDA00047E

- Para telefone Bluetooth[®] compatível com PBAP
- 3 Toque em "Yes" se desejar transferir novos contatos de um telefone celular.

Toque em "No" se desejar cancelar a transferência dos contatos.

- Para telefone Bluetooth[®] compatível com OPP e incompatível com PBAP
- 3 Toque em "Transfer" se desejar transferir novos contatos de um telefone celular.

Toque em "Cancel" se desejar cancelar a transferência dos contatos.

Será necessário operar seu telefone para a transferência de novos contatos.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Fazer uma chamada usando discagem rápida

Você poderá fazer uma chamada usando os números registrados da agenda telefônica.

1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)

2 Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".

3 Selecione a aba desejada e escolha o número desejado para fazer a chamada.



Discar a partir do histórico

Você poderá fazer uma chamada usando o histórico, o qual possui 4 funções abaixo.

"All": todas as chamadas memorizadas abaixo

"Missed": chamadas perdidas

"Incoming": chamadas recebidas

"Outgoing": chamadas efetuadas

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Selecione a aba desejada e escolha o número desejado a partir da lista.



Pressione no volante de direção ou toque em .



Lista do histórico de chamadas

- Se você fizer uma chamada ou receber uma chamada de um número registrado na agenda telefônica, o nome será apresentado no histórico de chamadas.
- Se você fizer diversas chamadas para o mesmo número, somente a última chamada feita será apresentada no histórico de chamadas realizadas.

Ao dirigir

As funções "Dialing" (Discar) (\rightarrow P. 1-2-79), "Dialing from the phonebook" (Discar a partir da agenda telefônica) (\rightarrow P. 1-2-79), e "Dialing from history" (Discar a partir do histórico) (\rightarrow P. 1-2-82) (exceto para chamadas usando as 5 chamadas mais recentes apresentadas na aba "All") estarão indisponíveis.

Chamadas internacionais

Você poderá não conseguir fazer chamadas internacionais, dependendo do telefone celular que estiver sendo usado.

Fazer chamada usando o último item do histórico de chamadas

Pressione 🦟 no volante de direção para apresentar a tela "Telephone".

Pressione 📿 no volante de direção para apresentar a tela "Call history".

Pressione < no volante de direção para selecionar o último item do histórico de chamadas.

Pressione < no volante de direção ou toque em < para efetuar a chamada com o último item do histórico.

Receber uma chamada

Quando uma chamada for recebida, a tela abaixo será apresentada junto com um sinal sonoro.

Para atender o telefone:

- Pressione 🚓 no volante de direção.
- Toque em 🚾 .



Para recusar uma chamada

Pressione 🕾 no volante de direção ou toque em 🔄.

Para ajustar o volume da chamada recebida

Toque em "--" ou "+". Você também poderá ajustar o volume usando os interruptores no volante de direção ou o botão de volume.

Chamadas internacionais

As chamadas internacionais recebidas poderão não ser apresentadas corretamente, dependendo do telefone celular que estiver sendo usado.

Falar ao telefone

A tela abaixo será apresentada quando você estiver falando ao telefone.



Para ajustar o volume da chamada recebida

Toque em "-" ou "+". Você também poderá ajustar o volume usando os interruptores no volante de direção ou o botão de volume.

Para evitar que o outro interlocutor ouça a sua voz Toque em "Mute".

Introduzir tons

Ao usar os serviços telefônicos como um serviço de atendimento ou um banco, você poderá armazenar números de telefone e números de código na agenda telefônica.

- 1 Toque em "0-9".
- 2 Digite o número.



3 Se os símbolos de tons repetidos* forem armazenados na agenda telefônica, "Send" e "Exit" serão apresentados no lado direito da tela.

: Símbolos de tons repetidos são símbolos ou números apresentados como "p" ou "w" após o número do telefone. (exemplo: 056133w0123p#1)



4 Confirme o número apresentado na tela, e toque em "Send".

Se você tocar em "Exit", esta função será finalizada.

Para transferir uma chamada

Toque em "Handset mode" para comutar de chamada Viva-voz para chamada através do telefone celular.

Toque em "Handsfree mode" para comutar de chamada através do telefone celular para chamada Viva-voz.

Para atender

Pressione 🕾 no volante de direção ou toque em 💽.

Chamada "em espera"

Quando uma chamada for interrompida por um terceiro interlocutor enquanto estiver falando ao telefone, uma mensagem de chamada recebida será apresentada.

Para falar com o outro interlocutor:

- Pressione 🦟 no volante de direção.
- Toque em 🚾 .

Para recusar a chamada:

- Pressione 🕾 no volante de direção.
- Toque em 🔤 .



Sempre que pressionar \mathcal{E} no volante de direção ou tocar em adurante uma chamada "em espera", você será comutado para o outro interlocutor.

Chamada recebida

- O toque configurado na tela "Sound settings" soará ao receber uma chamada. (→P. 1-2-90)
- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth[®], o sistema e o telefone Bluetooth[®] poderão soar simultaneamente ao receber uma chamada.

Transferência de chamadas

- Não é possível transferir de viva-voz para o telefone celular durante a condução.
- Se você transferir de telefone celular para viva-voz, a tela viva-voz será apresentada e você poderá acionar o sistema usando a tela.
- O método de transferência e operação poderá variar conforme o telefone celular que estiver sendo usado.
- Para a operação do telefone celular em uso, consulte o manual que acompanha o telefone.
- Operação de chamada "em espera"

A operação de chamada "em espera" poderá variar conforme a sua companhia telefônica e o seu telefone celular.

Configuração do sistema viva-voz*

Você poderá configurar o sistema viva-voz conforme os ajustes desejados.

Telephone settings	
Sound settings	
Phonebook	
	IIA5RV020EN

1 Ajuste do áudio

2 Ajustes da agenda telefônica

Para apresentar a tela acima, pressione o botão "SETUP" e toque em "Telephone*" na tela "Setup".

Ajuste do áudio

- 1 Apresentação da tela "Telephone settings". (→P. 1-2-88)
- 2 Toque em "Sound settings" na tela "Telephone settings".
 - Altera o volume do alto-falante

(→P. 1-2-89)

- (2) Altera o volume do toque $(\rightarrow P. 1-2-89)$
- ③ Altera o toque
 (→P. 1-2-90)
- (4) Restauração para as configurações padrão



Ajustar o volume

- 1 Toque em "Call volume" ou "Ring tone volume" na tela "Sound settings".
- 2 Toque em "–" ou "+" para reduzir ou aumentar o volume, e em seguida "OK".



3 Após concluir todas as configurações, toque em "OK".

Ajustar o toque

- 1 Toque em "Ring tone" na tela "Sound settings".
- 2 Toque em "Tone 1", "Tone 2" ou "Tone 3" para alterar o toque, e em seguida "OK".



- 3 Após concluir todas as configurações, toque em "OK".
- Para retornar às configurações padrão de volume Toque em "Default", e em seguida "Yes".

Ajustes da agenda telefônica

A agenda gerencia um total máximo de 5 telefones. Os dados de 1000 contatos (até 3 números por contato) podem ser registrados em cada agenda telefônica.

Phonebook settings ① Manage contacts ② Manage speed dials ③ Delete call history	
IIA5RV022EN	

- (1) Gerenciar os contatos
- 2 Gerenciar as discagens rápidas
- 3 Apagar o histórico de chamadas

Para a apresentação da tela acima, siga as etapas abaixo.

1 Pressione o botão "SETUP" e toque em "Telephone" na tela "Setup".

2 Toque em "Phonebook" na tela "Telephone settings".

Gerenciar os contatos

• Transferir um número do telefone

Você poderá transferir os números de telefone de seu telefone Bluetooth[®] para o sistema. Os métodos de operação diferem entre telefones Bluetooth[®] compatíveis e incompatíveis com PBAP. Se o seu telefone celular não suportar os serviços PBAP ou OPP, você não poderá transferir os contatos.

- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Transfer contacts".

Contacts	-
	486 / 1000 Free
Transfer contacts	
Delete contacts	
	STNDA00061E

Para telefones Bluetooth[®] compatíveis com PBAP

4 A próxima tela será apresentada:

 Ativação/desativação do download automático da agenda telefônica

> Os dados da agenda telefônica poderão ser transferidos automaticamente.

> Conforme o telefone celular, o histórico de chamadas também poderá ser transferido.

 Atualização da agenda telefônica

Os dados da agenda telefônica poderão ser atualizados.

(3) Restauração para as configurações padrão



Para telefones Bluetooth® incompatíveis com PBAP

- 4 A próxima tela será apresentada:
 - (1) Substituição de contatos

Os dados da agenda telefônica poderão ser substituídos.

(2) Adição de contatos

Os dados da agenda telefônica poderão ser adicionados.



- Apagar dados da agenda telefônica
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Delete contacts".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". $(\rightarrow P. 1-2-92)$



4 Selecione os dados a serem apagados.

Para apagar todos os dados, toque em "All delete".



5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Dados da agenda telefônica

Os dados da agenda telefônica serão gerenciados a cada telefone registrado. Quando um outro telefone estiver se conectando, não será possível a leitura dos dados registrados.

- Configurar a agenda telefônica de outra maneira (Para apresentar a tela "Contacts")
 - 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
 - 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
 - 3 Toque em "Options" na tela "Contacts".
 - 4 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".

Ao transferir um número de telefone

Faça a transferência do número de telefone enquanto o motor estiver funcionando.

Se o seu telefone celular for compatível com OPP ou PBAP, será necessário digitar "1234" pelo seu telefone celular para a certificação OBEX.

Ao selecionar "Update phonebook" para transferir o número do telefone

- Se o seu telefone celular não suportar o serviço PBAP, você não poderá usar esta função.
- Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, você poderá transferir os dados da agenda telefônica sem utilizar seu telefone.

Ao selecionar "Replace contacts" ou "Add contacts" para transferir o número do telefone

Se o seu telefone celular não suportar o serviço OPP, você não poderá usar estas funções. Você poderá transferir os dados da agenda telefônica somente através de seu telefone.

Transferir o número do telefone de outra maneira (Para apresentar a tela "Contact transfer method")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Transfer" na tela "Contacts".

Transferir um número de telefone quando o áudio Bluetooth[®] estiver sendo executado

O áudio Bluetooth[®] será desconectado. Ele será reconectado automaticamente quando a transferência de dados for finalizada. Não será reconectado dependendo do telefone que estiver sendo usado.

Apagar dados da agenda telefônica de outra maneira

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- 4 Toque em "Options" na tela "Contact".
- 5 Toque em "Delete" na tela "Contact data".
- 6 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". (\rightarrow P. 1-2-92)

Ao excluir um telefone Bluetooth[®], os dados da agenda telefônica serão apagados simultaneamente.

Gerenciar as discagens rápidas

- Registrar a discagem rápida a partir dos contatos
 Você poderá registrar um número de telefone desejado da agenda telefônica. Até 18 números por telefone poderão ser registrados.
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "New speed dial from contacts".



4 Selecione os dados a serem registrados.

Contacts			5
A Andy		ABC	PQRS
Angus	×	DEF	Τυν
B Bob		GHI	
Brian	v	JKL	0-9
C Choi	×	MNO	
100			
		:	STNDA00066E

5 Toque no número do telefone desejado.





Select speed dial loca	tion Speed dial 3
1 Angus ☐ 1234567890	4 Cliff ☐ 1234567890987
2 Malcolm	5 Phil 12345678
3 Angus	6 (empty)
	STNDA00068E

- 7 Se você selecionar um botão registrado anteriormente, uma mensagem de confirmação será apresentada. Se desejar substitui-lo, toque em "Yes".
 - Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "New speed dial from call History".



 Selecione os dados a serem registrados.

(Call	His	tor	у	Ð
	6	(+	G	Ken	•
	7	(+		Brian	<u>^</u>
	8	(+	G	Ken	
		٢x		Bob	V
	10	(+	t	Brian	Ý
					STNDA00069E

5 Toque no botão do número que deseja registrar.



- 6 Se você selecionar um botão registrado anteriormente, uma mensagem de confirmação será apresentada. Se desejar substitui-lo, toque em "Yes".
 - Apagar a discagem rápida
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Delete speed dials" na tela "Speed dials".
- 4 Selecione os dados a serem apagados. Para apagar todos os dados, toque em "All delete".

Dele	ete	speed dials		Ð
1	Ģ	• Angus	1234567890	
2	G	Malcolm	123456789000	
3	đ	Angus	0987654321	
4	G	Cliff	123456789098	V
5		Phil	12345678	Ý
			All	delete
			STN	DA00070E

5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

- Configurar as discagens rápidas de outra maneira (Da tela "Speed dial")
 - Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
 - **2** Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".
 - 3 Toque em "Options" na tela "Speed dial".

Configurar as discagens rápidas de outra maneira (Da tela "Contacts")

- Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Options" na tela "Contacts".
- 4 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Speed dial")
 - 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
 - 2 Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".
 - 3 Toque em "(add new)" na tela "Speed dial".
 - 4 Toque em "Contacts" ou "History" para configurar uma discagem rápida nova.

Para cancelar, toque em "Cancel".

- 5 Selecione na lista, os dados desejados.
- 6 Toque no número do telefone desejado.
- 7 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa 6 (→P. 1-2-98) ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa 5 (→P. 1-2-99).

Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Contact")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- **4** Toque em "Options" na tela "Contact".
- 5 Toque em "Set speed dial" na tela "Contact data".
- 6 Toque no número do telefone desejado.
- 7 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa 6 (→P. 1-2-98) ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa 5 (→P. 1-2-99).

Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Call history")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- 4 Toque em "Add speed dial" na tela "Call history".
- 5 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa 6 (→P. 1-2-98) ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa 5 (→P. 1-2-99).

Apagar o histórico de chamadas

- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-91)
- 2 Toque em "Delete call history" na tela "Phonebook settings".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". (→P. 1-2-92)

3 Selecione o histórico desejado a ser apagado.



4 Selecione os dados a serem apagados. Para apagar todos os dados, toque em "All delete".

Del	ete i	ec	ent calls		L	Ð
1	(+		Brian			
2	64	G	Ken			
3	٢x		Bob			
4	(+	1	Brian			×
5	(+		Angus			
					All	delete
					STN	DA00072E

5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Apagar o histórico de chamadas de outra maneira

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-74)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Delete" na tela "Call history".
- 4 Siga as etapas em "Deleting the call history" desde a etapa 4. (→P. 1-2-102)

Configurações do Bluetooth®*

Você poderá configurar o sistema Bluetooth[®] conforme os ajustes desejados.



- 1 Configurações dos dispositivos registrados
- 2 Conexão de telefone
- 3 Conexão de áudio player
- 4 Configurações detalhadas do Bluetooth®

Para apresentar a tela acima, pressione o botão "SETUP" e toque em "Bluetooth*" na tela "Setup".

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Configurações dos dispositivos registrados

Registrar um dispositivo Bluetooth[®]

Dispositivos Bluetooth[®] compatíveis com telefones (HFP) e áudio players portáteis (AVP) poderão ser registrados simultaneamente. Você poderá registrar até 5 dispositivos Bluetooth[®].

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-103)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Add new".

Registered devices		Ð
1 BT01	8 J	2 / 5 free
2 BT02	0 J	Add new
3 BT03	8 J	Remove
4 (empty)		
5 (empty)		Details
		STNDA00074E

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

4 Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.


Remover um dispositivo Bluetooth[®]

- Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-103)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Remove".

Registered devices		
1 BT01	U 🖁	2 / 5 free
2 BT02	ت 8	Add new
3 BT03	<mark>ت</mark> 8	Remove
4 (empty)		Keniove
5 (empty)		Details
		STNDA00074E

4 Toque no dispositivo para remover.

Ren	nove device		Ð
1	BT01	8 J	
2	BT02	0 L	
3	ВТ03	0 L	
4	BT04	(ت	
5			
			STNDA00075E

- 5 Uma mensagem de confirmação será apresentada; toque em "Yes" para remover o dispositivo.
 - *: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Apresentar detalhes do dispositivo Bluetooth[®]

Você poderá confirmar e alterar os detalhes do dispositivo.

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-103)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Details".



4 Toque no dispositivo.

Select device details	5
1 BT01	<u>ت</u> ۳
2 BT02	ت
3 BT03	در 🖫
4 (empty)	
5 (empty)	
	STNDA00076E

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

- 5 A próxima tela será apresentada:
 - Apresentação do nome do dispositivo
 - Apresentação do endereço do dispositivo
 - (3) Apresentação do número do seu telefone
 - ④ O número poderá não ser apresentado dependendo dos telefones.
 - (5) Apresentação do perfil de compatibilidade do dispositivo
 - 6 Alteração do método de conexão (→P. 1-2-108)
 - (7) Restauração para as configurações padrão

Device details	
①Device name : BT01	
2 Device address : 9027E4	306387
3 My telephone number : 1234567	7890
4 Profiles : HFP OPP PBAP	A2DP AVRCP 🎽
Default 6	ОК
	IIA5RV026EN



- 6 Após concluir as configurações, toque em "OK".
 - Alterar o método de conexão
- 1 Toque em "Connection method" na tela "Device details".
- 2 Toque em "From vehicle" ou "From audio player".

"From vehicle":

Conecta o sistema de áudio ao áudio player portátil.

"From audio player":

Conecta o áudio player portátil ao sistema de áudio.



Selecionar o telefone Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth[®] estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth[®] a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



- 2 Toque em "Connect telephone" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque no dispositivo para conectar.
 "Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (→P. 1-2-104)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth[®] é apresentada ao conectar o dispositivo.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Selecionar um áudio player

Se vários dispositivos Bluetooth® estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth® a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.

	1	
Г	-	7

Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-103)

- 2 Toque em "Connect audio player" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (→P. 1-2-104)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth[®] é apresentada ao conectar o dispositivo.

Connect audio		5
 * BT01	0 L	
BT02	0 L	Add new
втоз	0 L	
		STNDA00080E

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Configurações detalhadas do Bluetooth®

Você poderá confirmar e alterar as configurações detalhadas do Bluetooth®.

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-103)
- 2 Toque em "Detailed Bluetooth* settings" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 A próxima tela será apresentada:
 - Alteração do Bluetooth[®] para ativado/desativado

Você poderá alterar a função Bluetooth[®] para "On" ou "Off"

- (2) Apresentação do nome do dispositivo
- (3) Alteração da senha (→P. 1-2-111)
- (4) Apresentação do endereço do dispositivo
- 5 Apresentação do perfil de compatibilidade do sistema
- (6) Alteração do status do telefone para ativado/desativado Você poderá configurar o sistema para apresentar o status de confirmação ao conectar o telefone
- Alteração do status do áudio player para ativado/ desativado

Você poderá configurar o sistema para apresentar o status de confirmação ao conectar o áudio player

- (8) Restauração para as configurações padrão
- 4 Após concluir as configurações, toque em "OK".
 - *: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.





Editar a senha

Você poderá alterar a senha utilizada para registrar o seu dispositivo Bluetooth® no sistema.

- 1 Toque em "Passcode" na tela "Detailed Bluetooth* settings".
- 2 Insira uma senha e toque em "OK".



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Touch screen*

Ao tocar a tela com seu dedo, você poderá controlar o sistema de áudio e o sistema viva-voz, etc.



Botão	Função	
"MEDIA"	Sistema de áudio (→P. 1-2-125)	
" \ \$ "	Sistema viva-voz (→P. 1-2-180)	
"SETUP"	Menu de configuração (→P. 1-2-114)	
"CAR"	Informações do veículo (→P. 1-2-123)	
"NAV"	Este botão poderá não ser funcional.	

Ao usar a touch screen

- Se a tela estiver fria, o mostrador poderá estar escuro, ou o sistema poderá reagir mais lentamente do que o normal.
- A tela poderá parecer escura e com visibilidade difícil se você estiver usando óculos de sol. Altere seu ângulo de visão, ajuste o mostrador na tela "Display settings" (→P. 1-2-117) ou tire os óculos de sol.

<u>N</u>OTA

Para evitar danos à touch screen

- Para evitar danos à tela, toque os botões da tela levemente com seu dedo.
- Use apenas seu dedo para tocar a tela. Não utilize nenhum objeto.
- Limpe as impressões digitais usando um pano de limpeza para vidros. Não use produtos químicos para limpar a tela, uma vez que poderão danificar a touch screen.

Menu de configuração*

Você poderá alterar a "Tela Sensível ao Toque" conforme o ajuste desejado.

Pressione o botão "SETUP" para apresentar a tela "Setup".



Interruptor	Página
"General"	P. 1-2-115
"Display"	P. 1-2-117
"Bluetooth*"	P. 1-2-215
"Telephone"	P. 1-2-201
"Audio"	P. 1-2-119
"Vehicle"	P. 1-2-122

*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Configurações gerais

Esta tela é usada para diversas configurações como a seleção do idioma e as configurações das operações do áudio.

- 1
- 1 Pressione o botão "SETUP".
- Toque em "General" na tela "Setup".
 - Seleção do idioma (→P. 1-2-116).
 - 2 Ativa/desativa o bip
 - 3 Ativa/desativa apresentação de imagens capturadas

"On" ou "Off" pode ser selecionado para apresentar imagens capturadas/artes das capas na tela.

(4) Ativa/desativa animação

O efeito de animação para a tela de seleção da fonte de áudio pode ser ajustada para "On" ou "Off".

(5) Os dados pessoais podem ser apagados. (→P. 1-2-116)

3 Após concluir as configurações, toque em "OK".



Selecionar um idioma

- 1 Toque em "Language" na tela "General settings".
- Selecione o idioma desejado.
 Um idioma desejado dentre 7 idiomas poderá ser selecionado.





Apagar dados pessoais

- 1 Toque em "Delete personal data" na tela "General settings".
- 2 Toque em "Delete".

Antes de apagar, verifique cuidadosamente, uma vez que após apagados, os dados não poderão ser recuperados.

Delete personal data	Ð
All personal data will be For more details, refer t	deleted. o the owner's manual.
Delete	Do not delete
	STNDA00110E

3 Uma tela de confirmação será apresentada. Toque em "Yes".

Os dados pessoais abaixo poderão ser apagados ou ajustados para suas configurações padrão.

- Dados da agenda telefônica
- Dados do histórico de chamadas
- Dados da discagem rápida
- Dados do dispositivo Bluetooth[®]
- · Configurações do som do telefone
- Configurações detalhadas do Bluetooth[®]
- Configurações de áudio

Configurações do mostrador

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- Toque em "Display" na tela "Setup".
 - 1 Desliga a tela

A tela é desligada. Para ligála, pressione qualquer botão como "MEDIA" ou "SETUP".

- 2 Altera para o modo dia. (→P. 1-2-117)
- ③ Ajusta o contraste/brilho da tela (→P. 1-2-118)
- ④ Veículos com sistema de monitoramento da visão traseira: Ajusta o contraste/brilho da tela da câmera do sistema de monitoramento da visão traseira (→P. 1-2-118)



Alterar entre o modo dia e o modo noite

Quando os faróis estiverem acesos, a tela irá escurecer.

Entretanto, a tela poderá ser comutada para o modo dia tocando em "Day mode".

A tela permanecerá no modo dia quando os faróis estiverem acesos até que "Day mode" seja tocado novamente.

Ajustar o contraste/brilho da tela

1 Toque em "General" ou "Camera" na tela "Display settings".

2 Ajuste a tela conforme desejado usando "+" ou "-".

Selecione "Contrast" ou "Brightness" usando "<<" ou ">>".



	<u>(())</u>	"+"
"Contrast"	Mais fraco	Mais forte
"Brightness"	Mais escuro	Mais claro

3 Toque em "OK".

Configurações de áudio

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- 2 Toque em "Audio" na tela "Setup".
 - Regular os ajustes de áudio (→P. 1-2-119)
 - ② Configurações do rádio (→P. 1-2-121)



Regular os ajustes de áudio

- 1 Toque em "Sound settings" na tela "Audio settings".
 - Aba "Sound"
 - (1) (2) (3) Toque em "-" ou "+" para ajustar o nível de agudos, médios ou graves.
 - (4) (5) Toque em "Front" ou "Rear" para ajustar o nível de balanço de áudio dianteiro/traseiro.
 - (6) (7) Toque em "L" ou "R" para ajustar o nível de balanço de áudio esquerdo/direito.

Sound settir	ngs	
Sound	DSP	4
AUX Treble Mid Bass Treble		Front Rear S IIASRV032EN

Aba "DSP"

Nivelador Automático de Áudio (ASL - Automatic Sound Levelizer)

Ajuste o nível de ASL na sequência de "High", "Mid", "Low" ou "Off".

Sound settings Sound DSP]
Automatic sound leveliser	Off
	ОК
	IIA5RV033EN

3 Após concluir as configurações, toque em "OK".

■ O nível de qualidade de áudio é ajustado individualmente.

Os níveis de agudos, médios e graves podem ser ajustados individualmente para cada modo de áudio.

Sobre o Nivelador Automático de Áudio (ASL - Automatic Sound Levelizer)

O ASL ajusta automaticamente o volume e a qualidade de tonalidade conforme a velocidade do veículo.

Configurações do rádio



 Anúncio de trânsito FM ativado/desativado

> O sistema automaticamente passará informações sobre o trânsito quando uma transmissão com informações sobre o trânsito for recebida.

2 Frequência alternativa FM ativada/desativada

A estação é selecionada entre aquelas da mesma rede com recepção forte.

(3) Alteração do código regional para ativado/desativado

> A estação é selecionada entre aquelas da mesma rede com recepção forte e que esteja transmitindo o mesmo programa.



2 Após concluir as configurações, toque em "OK".

Ajustes do veículo

- 1 Pressione o botão "SETUP".
- 2 Toque em "Vehicle" na tela "Setup".

Diversos ajustes podem ser alterados. Para detalhes, consulte a lista de ajustes que podem ser alterados. (Consulte o Manual do Proprietário)

/ehicle settings		₽
Entry and start system	On	
Lock feedback volume		^
Light sensor sensitivity		
		*
		OK
	п	A5RV110

3 Após concluir as configurações, toque em "OK".

Informações do veículo*

Esta tela poderá ser usada para apresentação do consumo de combustível.

Pressione o botão "CAR" para apresentar a tela "Trip information" ou "Past record".



Consumo de combustível

Informações do computador de bordo

Se a tela "Trip information" não for apresentada, toque em "Trip information".

- (1) Velocidade média do veículo
- 2 Tempo de condução
- 3 Autonomia
- (4) Consumo de combustível anterior por minuto
- 5 Consumo de combustível atual
- (6) Zera os dados do computador de bordo
- (7) Tela "Past record" é apresentada

Estas imagens são apenas exemplos, e podem variar levemente das condições reais. *: Se equipado



Registro anterior

Se a tela "Past record" não for apresentada, toque em "Past record".

- Registro da economia de combustível anterior
- (2) Economia de combustível atual
- ③ Melhor registro de economia de combustível
- (4) Atualiza os dados anteriores registrados
- (5) Zera os dados anteriores registrados
- (6) Tela "Trip information" é apresentada



Estas imagens são apenas exemplos, e podem variar levemente das condições reais.

Reiniciar os dados

Selecionar a tela "Clear" em "Trip information" apagará os dados de consumo.

Selecionar "Clear" na tela "Past record" apagará os dados anteriores registrados.

Atualização dos dados anteriores registrados

Selecionar "Update" na tela "Past record" atualizará os dados anteriores registrados.

Veículos com mostrador multifunção O consumo médio de combustível apresentado no mostrador multifunção será zerado simultaneamente.

Sistema de áudio*

Pressione o botão "MEDIA" para apresentar a tela de controle de áudio.



Título	Página
Uso do rádio	P. 1-2-129
Uso do CD player	P. 1-2-133
Execução de CD áudio e discos MP3/WMA	P. 1-2-134
Execução de iPod	P. 1-2-144
Execução de memória USB	P. 1-2-152
Uso da entrada AUX	P. 1-2-160
Execução de áudio Bluetooth®	P. 1-2-162
Uso dos interruptores de áudio no volante de direção	P. 1-2-176

Alterar a fonte de áudio

- 1 Pressione o botão "MEDIA" para apresentar a tela de controle de áudio.
- Toque em "Source" ou pressione o botão "MEDIA" para apresentar a tela de seleção da fonte de áudio.



 Toque na fonte de áudio desejada.



Para rolar a tela.



Altera o estilo da tela da lista conforme segue.





Operação da tela da lista

Quando a lista for apresentada, use o botão apropriado para rolar pela lista.

☆ ४:

Para rolar para a próxima página ou anterior.

>

Se le for apresentado à direita dos títulos, os títulos completos são muito longos para a tela. Toque este botão para rolar o título.



) para mover a caixa do

cursor e selecionar o item desejado da

lista, e pressione



executá-lo. A faixa que está sendo executada está em destaque.

Uso de telefones celulares

Interferências nos alto-falantes do sistema de áudio poderão ser ouvidas se um telefone celular estiver sendo utilizado dentro ou próximo do veículo enquanto o sistema de áudio estiver em funcionamento.



ATENÇÃO

Produto laser

Este é um produto laser de classe 1.

• Não abra a tampa do disc player ou tente reparar a unidade.

Providencie os serviços de um profissional qualificado.

• Potência do laser: Não perigoso.

NOTA

Para evitar a descarga da bateria

Não deixe o sistema de áudio ligado durante um período além do necessário quando o motor estiver desligado.

Para evitar danos ao sistema de áudio

Esteja atento para não respingar bebidas ou outros fluídos no sistema de áudio.

Uso do rádio*

Toque em "AM" ou "FM" na tela de seleção da fonte de áudio.



- Power (Ligar)
- (1)Volume
- Ajustar a frequência
- (4) Selecionar uma frequência Apresenta a tela de seleção (5) da fonte de áudio ou controle
- de áudio (6)

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "MEDIA" será apresentada a tela de controle de áudio de qualquer tela da fonte selecionada.

- Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- Apresentação da lista de estações FM
- 3 Estações pré-sintonizadas

F	Μ	1			1	Source
	(4	Page 1/2	5	97.6 2 ICAN	5MHz ③ ■
 1	87.50	3	98.10	5	107.90	
2	93.10)[4	105.10	6	108.00	
					IIA5F	RV007ME

Selecionar uma estação

Busca de estações

Pressione o botão "∧" ou "∨".

Busca manual



Estações pré-sintonizadas

Toque na estação pré-sintonizada desejada (1 a 6).

Uso da lista de estações FM

Selecionar uma estação a partir de uma lista de estações FM

1 Toque "Station list".

Para retornar à tela pré-programada, toque "Presets".

 Toque no seletor da estação desejada (1 a 6).

Altere a lista de estações usando



A lista de estações FM automaticamente procurará por transmissões de FM através da busca de banda para gerar uma lista de estações de rádio disponíveis.



Ajuste de estações pré-sintonizadas

1 Procure as estações desejadas girando



ou pressionando o

botão "∧" ou "∨".

 Toque e mantenha pressionado uma das estações pré-sintonizadas (1 a 6) até ouvir um bip.

Sensibilidade de recepção

- Manter a recepção perfeita de rádio constantemente é difícil em virtude da posição continuamente alterada da antena, diferenças na intensidade do sinal e objetos próximos, como trens, transmissores, etc.
- A antena do rádio é montada no teto. A antena poderá ser removida da base, girando-a.

<u>NOTA</u>

Para evitar danos, remova a antena nos seguintes casos:

- A antena irá tocar o teto de uma garagem.
- Uma capa será colocada no teto.

lso do CD player*



- 1 Power (Ligar)
- 2 Volume3 Ejetar um disco
- 4 Abertura para disco
- (5) Selecionar uma faixa e um arquivo

Carregar um disco

Introduza um disco na abertura.

Ejetar um disco

Pressione e remova o disco.

- (6) Selecionar uma faixa e um arquivo/avanço rápido e retrocesso
- (7)Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

*: Se equipado

Execução de CD áudio e discos MP3/WMA*

Introduza um disco ou toque "CD" na tela de seleção da fonte de áudio com um disco inserido.

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "MEDIA" será apresentada a tela de controle de áudio de qualquer tela da fonte selecionada.





Disco MP3 e WMA



- 1 Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- 2 Apresentação da lista de faixas/arquivos
- ③ Pausa
 - Toque em 🕟 para executar
- (4) Repetir a execução
- 5 Execução aleatória
- 6 Apresentação da lista de pastas

*: Se equipado

Seleção, avanço rápido e retrocesso de faixas (CD áudio)

Selecionar uma faixa

Pressione "∧" ou "∨" ou gire

para selecionar a faixa dese-

jada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado o botão " \wedge " ou " \vee ".

Selecionar uma faixa a partir de uma lista de faixas

- 1 Toque em "Tracks" na tela.
- Toque no número da faixa desejada.



Seleção, avanço rápido e retrocesso de arquivos (Discos MP3/WMA)

Selecionar um arquivo

Pressione " \land " ou " \lor " ou gire



para selecionar o arquivo de-

sejado.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado o botão " \wedge " ou " \vee " até ouvir um bip.

Selecionar um arquivo a partir de uma lista de arquivos

- 1 Toque em "Files" na tela.
- Toque no número do arquivo desejado.



Selecionar uma pasta (Disco MP3 e WMA)

- 1 Toque em "Folders" na tela.
- Toque no número da pasta desejada.



3 Toque no número do arquivo desejado.





Disco MP3 e WMA



Apresentação do título e nome do artista

Se um disco CD-TEXT for introduzido, o título do disco e as faixas serão apresentados.

Mensagens de erro

Se as mensagens de erro abaixo forem apresentadas na tela, consulte a tabela abaixo e tome as medidas apropriadas. Se o problema não for solucionado, leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Toyota.

Mensagem	Causa	Procedimentos de correção	
"Check DISC"	 O disco está sujo ou danificado. O disco foi introduzido na posição errada. O disco não pode ser executado no equipamento. 	 Limpe o disco. Introduza o disco corretamente. Confirme se o disco pode ser executado no equipamento. 	
"Disc error"	Há uma impropriedade no sistema.	Ejete o disco.	
"No music files found"	Isto indica que não há dados executáveis no disco.	Ejete o disco.	

Discos que podem ser usados

Os discos com as identificações abaixo podem ser usados.

A execução poderá não ser possível conforme o formato da gravação ou características do disco, ou devido a riscos, sujeira ou deterioração.



Os CDs com dispositivos para proteção de cópia podem não ser executados corretamente.

Dispositivo de proteção do CD player

Para proteger os componentes internos, a execução será interrompida automaticamente após a detecção de um problema. Se os discos forem mantidos no CD player ou na posição ejetada durante longos períodos

Os discos poderão ser danificados e poderão não ser executados corretamente.

Produtos para limpeza de lente

Não use produtos para limpeza de lente. Isto poderá danificar o CD player.

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio.

Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

• Compatibilidade de arquivo MP3

- Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
- Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
- Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 LAYER3: 32—320 (kbps) MPEG2 LSF LAYER3: 8—160 (kbps)
- Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis 32, 44,1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível somente com execução em 2 canais)

Ver. 7, 8: CBR 48—192 (kbps) Ver. 9: CBR 48—320 (kbps) Mídia compatível

As mídias que podem ser usadas para execução de MP3 e WMA são CD-Rs e CDRWs.

A execução em alguns casos poderá não ser possível, se o CD-R ou CD-RW não foi finalizado. A execução poderá não ser possível ou o áudio poderá saltar se o disco estiver riscado ou marcado com impressões digitais.

Formatos de disco compatíveis

Os formatos de disco abaixo podem ser usados.

- Formatos de disco: CD-ROM Modo 1 e Modo 2 CD-ROM XA Modo 2, Form 1 e Form 2
- Formatos de arquivo: ISO9660 Nível 1, Nível 2, (Romeo, Joliet) UDF (2.01 ou inferior)

Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo.

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis (incluindo a raiz)
- Extensão máxima dos nomes de pastas/nomes de arquivos: 32 caracteres
- Número máximo de pastas: 192 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos por disco: 255
- Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Discos com gravação multissessão

Como o sistema de áudio é compatível com multissessões, é possível executar discos que contenham arquivos MP3 e WMA. Entretanto, somente a primeira sessão poderá ser executada.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa, nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3.

(O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

• Execução de MP3 e WMA

Quando for introduzido um disco contendo arquivos MP3 ou WMA, todos os arquivos no disco serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arquivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação de arquivo seja feita mais rapidamente, recomendamos não gravar outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.

Os discos que contem uma mistura de dados de música e dados no formato MP3 ou WMA não poderão ser executados.

Extensões

Se as extensões de arquivo .mp3 e .wma forem usadas para arquivos que não sejam MP3 e WMA, os mesmos poderão ser incorretamente reconhecidos e executados como arquivos MP3 e WMA. Isto poderá resultar em muita interferência e danos aos alto-falantes.

- Execução
 - Para executar arquivos MP3 com qualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
 - A execução de CD-R ou CD-RW poderá não ser possível em alguns casos, conforme as características do disco.
 - Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
 - Quando houver gravação de arquivos que não sejam MP3 ou WMA em um disco, poderá ser necessário mais tempo para reconhecimento do disco e em alguns casos, a execução poderá não ser possível.
 - Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.


🕂 NOTA

■ Precauções quanto ao equipamento

A negligência quanto às precauções abaixo poderá resultar em danos aos discos ou ao próprio equipamento.

- Introduza apenas discos na abertura destinada à entrada de discos.
- •Não aplique óleo ao CD player.
- •Armazene os discos fora do alcance da luz solar direta.
- Jamais desmonte componente algum do CD player.

Execução de iPod*

Conectar um iPod permite que você aprecie suas músicas nos altofalantes do veículo.

Toque em "iPod" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1 Power (Ligar)
- 2 Volume
- 3 Selecionar uma música
- (4) Selecionar uma música, avanço rápido e retrocesso
- (5) Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "MEDIA" será apresentada a tela de controle de áudio de gualquer tela da fonte selecionada.

iPod

iPod

Cover



- Seleção do modo de execu-(2) ção
- Apresentação da lista de (3) músicas
- Pausa (4)

Toque em 🕟 para executar

- Repetir a execução (5)
- Execução aleatória (6)



Abra a tampa e conecte o iPod. Ligue o iPod se não estiver ligado.



Browse Source $\mathbf{2}$

Artit name

Song name 01_Song n

Album name 01_Album nam

atist nam

(1)

14"

IA5RV038EN

Execução de iPod

Execução/Pausa

Toque em 🕟 ou 🔢 para Execução/Pausa.

Selecionar um modo de execução

- 1 Toque em "Browse" na tela.
- Selecione o modo de execução desejada tocando nas abas "Playlists", "Artists", "Albums", "Songs", "Podcasts", "Audio books", "Genres" ou "Composers".

Altere a aba usando < ou > .



Seleção, avanço rápido e retrocesso de músicas

Selecionar uma música de cada vez

Pressione "∧" ou "∨" ou gire



para selecionar a música dese-

jada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado o botão " \land " ou " \lor " até ouvir um bip.

Selecionar uma música a partir de uma lista

- 1 Toque em "Songs" na tela.
- 2 Toque na música desejada.

belect s	song		Ð
1	Song name 01_Song name 01	0	`
2	Song name 02_Song name 0		<u> </u>
3	Song name 03_Song name 0	${}^{\diamond}$	
4	Song name 04		\mathbf{v}
5	Song name 05		Ý
		STNDA	00104



Quando houver um grande número de músicas armazenadas no iPod, a seleção aleatória poderá ser lenta.



Sobre o iPod



- "Made for iPod" e "Made for iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente ao iPod, ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Observe que o uso deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da função sem fio.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas registradas de Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Artes das capas

- Dependendo do iPod e das músicas no iPod, as artes das capas poderão ser visualizadas.
- Esta função pode ser alterada para "On" ou "Off". (→P. 1-2-115)
- A visualização da arte da capa poderá ser lenta, e o iPod poderá não funcionar enquanto sua visualização estiver em processamento.
- Somente as artes das capas salvas no formato JPEG podem ser visualizadas.

Funções do iPod

- Quando um iPod é conectado e a fonte de áudio é alterada para o modo iPod, o dispositivo começará a execução do ponto em que parou na última utilização.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, determinadas funções poderão não estar disponíveis. Se uma função estiver indisponível devido a uma impropriedade (diferente de uma especificação do sistema), desconectar o dispositivo e reconectá-lo novamente poderá solucionar o problema.
- Enquanto estiver conectado ao sistema, o iPod não poderá ser operado com seus próprios controles. É necessário usar os controles do sistema de áudio do veículo.
- O iPod poderá não funcionar se a carga da bateria estiver muito baixa. Caso isto ocorra, carregue a bateria do iPod antes de utilizá-lo.
- Modelos suportados e versões de softwares (→P. 1-2-150)

Problemas do iPod

Para solucionar a maioria dos problemas encontrados ao utilizar seu iPod, desconecte-o e reinicie-o. Para instruções de como reiniciar seu iPod, consulte o manual de instruções do iPod.

Mensagens de erro

"Connection error.":

Indica um problema no iPod ou em sua conexão.

"There are no songs available for playback.":

Indica que não há músicas no iPod.

"No items available.":

Indica que algumas músicas disponíveis não foram encontradas na playlist selecionada.

"Please check the iPod firmware version.":

Indica que a versão do software não é compatível.

Verifique os modelos compatíveis. (→P. 1-2-150)

"iPod authorization failed.":

Indica falha na autorização do iPod.

Verifique seu iPod.

Modelos compatíveis

Os dispositivos abaixo iPod[®], iPod nano[®], iPod classic[®], iPod touch[®] e iPhone[®] podem ser utilizados com este sistema.

- Fabricado para
 - iPod touch (4^ª geração)
 - iPod touch (3ª geração)
 - iPod touch (2ª geração)
 - iPod touch (1ª geração)
 - iPod classic
 - iPod com vídeo
 - iPod nano (6ª geração)
 - iPod nano (5ª geração)
 - iPod nano (4ª geração)
 - iPod nano (3ª geração)
 - iPod nano (2ª geração)
 - iPod nano (1ª geração)
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software, etc., alguns modelos listados acima podem ser incompatíveis com este sistema.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte o iPod nem opere seus controles.

NOTA		

Para evitar danos ao iPod ou seu terminal

- Não deixe o iPod no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao iPod.
- Não pressione ou aplique força desnecessária ao iPod enquanto estiver conectado.
- Não introduza objetos estranhos na entrada.

Execução de memória USB*

Conectar uma memória USB permite que você aprecie suas músicas nos alto-falantes do veículo.

Toque em "USB" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1 Power (Ligar)
- 2 Volume
- 3 Selecionar um arquivo
- (4) Selecionar um arquivo, avanço rápido e retrocesso

(5) Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "MEDIA" será apresentada a tela de controle de áudio de gualquer tela da fonte selecionada.

- Apresentação da tela de (1)seleção da fonte de áudio
- (2) Apresentação da lista de pastas
- (3) Apresentação da lista de arquivos
- (4) Pausa

Toque em 下 para executar

- Repetir a execução (5)
- Execução aleatória (6)

Conexão de memória USB

Abra a tampa e conecte a memória USB.

> Ligue a memória USB se não estiver ligada.







Seleção, avanço rápido e retrocesso de arquivos

Selecionar um arquivo de cada vez

Pressione "∧" ou "∨" ou gire

 \bigcirc

para selecionar o arquivo de-

sejado.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado o botão " \land " ou " \lor " até ouvir um bip.

Selecionar um arquivo a partir de uma lista

- 1 Toque em "Files" na tela.
- 2 Toque no número do arquivo desejado.



Selecionar uma pasta

- 1 Toque em "Folders" na tela.
- Toque no número da pasta desejada.



3 Toque no número do arquivo desejado.



Execução aleatória



Repetir a execução

Cada vez que **RPT** for tocado, o modo será alterado na sequência abaixo:



Funções da memória USB

- Dependendo da memória USB conectada ao sistema, o dispositivo poderá não funcionar e certas funções poderão estar indisponíveis. Se o dispositivo estiver inoperante ou uma função estiver indisponível devido a uma impropriedade (diferente de uma especificação do sistema), desconectar o dispositivo e reconectá-lo novamente poderá solucionar o problema.
- Se a memória USB ainda não funcionar após ser desconectada e reconectada, formate a memória.

Mensagens de erro da memória USB

"Connection error.":

Indica um problema na memória USB ou em sua conexão.

"There are no files available for playback.":

Indica que não há arquivos MP3/WMA incluídos na memória USB.

Memória USB

Dispositivos compatíveis

Memória USB que pode ser usada para execução de MP3 e WMA.

Formatos compatíveis do dispositivo

Os formatos abaixo podem ser usados:

- Formatos de comunicação USB: USB2.0 FS (12 Mbps)
- Formatos de arquivo: FAT16/32 (Windows)
- Classe correspondente: Classe de armazenamento em massa

Os arquivos MP3 e WMA gravados em qualquer formato além dos listados acima poderão não ser executados corretamente, e os seus nomes de arquivo e nomes de pastas poderão não ser apresentados corretamente.

Os itens relacionados a padrões e limitações são apresentados abaixo:

- Hierarquia máxima de diretório: 8 níveis
- Número máximo de pastas no dispositivo: 3000 (incluindo a raiz)
- Número máximo de arquivos no dispositivo: 9999
- Número máximo de arquivos por pasta: 255

Arquivos MP3 e WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) é um formato padrão de compressão de áudio.

Os arquivos podem ser comprimidos a aproximadamente 1/10 da sua dimensão real, através de compressão MP3.

WMA (Windows Media Audio) é um formato Microsoft de compressão de áudio.

Este formato comprime os dados de áudio a uma dimensão menor do que o formato MP3.

Há um limite que pode ser usado para os padrões de arquivo MP3 e WMA e a mídia/formatos gravados neles.

- Compatibilidade de arquivo MP3
 - Padrões compatíveis MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
 - Frequências de amostragem compatíveis MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44,1, 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22,05, 24 (kHz)
 - Bit rates compatíveis (compatível com VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32—320 (kbps) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 8—160 (kbps)
 - Modos compatíveis de canais: estéreo, joint stereo, dual channel e monaural
- Compatibilidade de arquivo WMA
 - Padrões compatíveis WMA Ver. 7, 8, 9
 - Frequências de amostragem compatíveis HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)
 - Bit rates compatíveis HIGH PROFILE 48—320 (kbps, VBR)

Nomes de arquivo

Os únicos arquivos que podem ser reconhecidos como MP3/WMA e executados são os que apresentam extensão .mp3 ou .wma.

Tags ID3 e WMA

As tags ID3 podem ser adicionadas a arquivos MP3, possibilitando a gravação do título da faixa, nome do artista, etc.

O sistema é compatível com tags ID3 Ver. 1.0, 1.1, e Tags ID3 Ver. 2.2, 2.3, 2.4. (O número de caracteres é baseado em ID3 Ver. 1.0 e 1.1).

As tags WMA podem ser adicionadas a arquivos WMA, possibilitando a gravação do título de faixa e nome do artista assim como as tags ID3.

- Execução de MP3 e WMA
 - Quando um dispositivo contendo arquivos MP3 ou WMA for conectado, todos os arquivos da memória USB serão verificados. Após a verificação do arquivo, o primeiro arquivo MP3 ou WMA será executado. Para que a verificação dos arquivos seja mais rápida, recomendamos que não sejam incluídos outros arquivos exceto MP3 ou WMA ou criar pastas desnecessárias.
 - Quando a memória USB for conectada e a fonte de áudio for alterada para o modo de memória USB, o dispositivo começará a execução do primeiro arquivo da primeira pasta. Se o mesmo dispositivo for removido e reinserido (e o conteúdo não for mudado), a memória USB reiniciará a execução do mesmo ponto em que estava quando foi usada pela última vez.

Extensões

Se as extensões de arquivo .mp3 e .wma forem usadas para arquivos que não sejam MP3 e WMA, os arquivos não serão executados (o sistema "pulará" o arquivo).

Execução

- Para executar arquivos MP3 com qualidade estável de áudio, recomendamos o bit rate fixo de 128 kbps e frequência de amostragem de 44,1 kHz.
- Há uma ampla variedade de freeware e outros softwares de codificação para arquivos MP3 e WMA no mercado, e conforme o status de codificação e o formato do arquivo, poderá haver má qualidade de áudio ou ruídos no início da execução. Em alguns casos, a execução definitivamente não será possível.
- Microsoft, Windows, e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte uma memória USB nem opere seus controles.

🔨 NOTA

Para evitar danos à memória USB ou seu terminal

- Não deixe a memória USB no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos à memória USB.
- Não pressione ou aplique força desnecessária à memória USB enquanto estiver conectada.
- Não introduza objetos estranhos na entrada.

Uso da entrada AUX*

Esta entrada pode ser usada para conectar um áudio player portátil e ouvi-lo usando os alto-falantes do veículo.

1

Abra a tampa e conecte o áudio player portátil.



- 2 Toque em "AUX" na tela de seleção da fonte de áudio.
- Uso de áudio players portáteis conectados ao sistema de áudio O volume pode ser ajustado através dos controles de áudio do veículo. Todos os demais ajustes devem ser feitos no próprio áudio player portátil.
- Uso de um áudio player portátil conectado à saída de energia Poderá haver ruído durante a execução. Use a fonte de alimentação do áudio player portátil.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não conecte o áudio player portátil nem opere seus controles.

Para evitar danos ao áudio player portátil

- Não deixe o áudio player portátil no veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito, resultando em danos ao dispositivo.
- Não pressione ou aplique força desnecessária no áudio player portátil enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o áudio player portátil ou seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos na entrada pois isso poderá danificar o áudio player portátil ou seu terminal.

Execução de áudio Bluetooth®*

O sistema de áudio Bluetooth[®] permite ouvir músicas nos alto-falantes do veículo executadas a partir de um sistema de áudio portátil através de uma comunicação sem fio. Este sistema de áudio suporta Bluetooth[®], um sistema de dados sem fio capaz de executar músicas a partir de um sistema de áudio portátil sem cabos. Se o seu áudio player portátil não suportar Bluetooth[®], o sistema de áudio Bluetooth[®] não irá funcionar.

Toque em "BT" na tela de seleção da fonte de áudio.



- 1) Power (Ligar)
- 2) Volume
- Selecionar uma faixa
- Selecionar uma faixa, avanço rápido e retrocesso
- (5) Apresenta a tela de seleção da fonte de áudio ou controle de áudio

Tela de controle de áudio

Ao pressionar o botão "MEDIA" será apresentada a tela de controle de áudio de qualquer tela da fonte selecionada.

- Apresentação da tela de seleção da fonte de áudio
- Apresentação da lista de álbuns
- ③ Apresentação da lista de faixas
- (4) Conexão de um áudio player Bluetooth®
- (5) Execução
- (6) Pausa
- (7) Repetir a execução
- (8) Execução aleatória



Apresentação de status

Você poderá verificar indicadores como a intensidade do sinal e a carga da bateria na tela.

- 1 Status da conexão
- 2 Carga da bateria



Indicadores	Condições		
Status da conexão	Boa *	Não conectado	
Carga da bateria	Completo	Descarregada	

Registrar um áudio player Bluetooth®

Para utilizar o sistema de áudio Bluetooth[®], será necessário registrar seu áudio player portátil no sistema. Após registrado, você poderá apreciar suas músicas no sistema de áudio do veículo.

Você poderá registrar até 5 dispositivos no sistema.



Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".

2 Toque em "Connect".



3 Toque em "Yes".



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

4

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.

Connect Bluetooth	N
Registratio	n waiting
Operate the device	te to register it.
Device address : 0026	E89E8DF7
Passcode : 0000	
Cano	cel
	STNDA00031E

Selecionar um áudio player Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth[®] estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth[®] a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".

2

Toque em "Connect".



3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (\rightarrow P. 1-2-217)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth® é apresentada ao conectar o dispositivo.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Conectar um áudio player Bluetooth®

Há dois métodos de conexão disponíveis.

Quando o método de conexão for configurado para "From vehicle"

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Quando o áudio player portátil estiver no modo standby (modo de espera) para conexão, o dispositivo será conectado automaticamente quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON".

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando o áudio player portátil estiver no modo standby (modo de espera) para conexão, o dispositivo será conectado automaticamente quando o interruptor de ignição for posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON.

Quando o método de conexão for configurado para "From audio player"

Opere o áudio player portátil e conecte-o ao sistema de áudio Bluetooth[®].

1 Apresentação da tela "Bluetooth* Audio".



Toque em "Connect".



3 Toque no dispositivo para conectar.

Se a conexão for bem sucedida, uma mensagem será apresentada.

Se a conexão falhar, uma mensagem será apresentada e haverá uma tentativa de reconexão.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Execução de áudio Bluetooth®

Toque em **b** ou **II** para execução/ pausa.



Alguns títulos e controles poderão não ser visualizados dependendo do modelo de áudio player portátil.



Selecionar uma faixa

Selecionar uma faixa

Pressione " \land " ou " \lor " ou gire

para selecionar a faixa dese-

jada.

Para o avanço rápido ou retrocesso, pressione e mantenha pressionado o botão " \wedge " ou " \vee " até ouvir um bip.

Selecionar uma faixa a partir de uma lista

- 1 Toque em "Tracks" na tela.
- 2 Toque na faixa desejada.



Selecionar um álbum



- Toque em "Browse" na tela.
- Toque no álbum desejado.





Select track	Ð
1 Track name 01_Track name 01_T	Ø 🔨
2 Track name 02_Track name 02	>
3 Track name 03_Track name 03	>
4 Track name 04	V
5 Track name 05	Ý
	STNDA00035E



Cada vez que RPT for tocado, o modo será alterado na sequência abaixo:



Ao usar o sistema de áudio Bluetooth[®]

Nas condições abaixo, o sistema poderá não funcionar.

- Áudio player portátil desligado
- Áudio player portátil desconectado
- Bateria fraca do áudio player portátil
- Poderá haver um atraso se a conexão do telefone for realizada durante a execução de áudio Bluetooth[®].
- Dependendo do modelo de áudio player portátil conectado ao sistema, a operação poderá apresentar pequenas diferenças e certas funções poderão estar indisponíveis.

Antena Bluetooth[®]

A antena é integrada na unidade de áudio. Se o áudio player portátil estiver atrás do banco ou no porta-luvas ou no console, ou em contato ou encoberto por objetos metálicos, o status de conexão poderá não ser satisfatório.

Carga da bateria/status de sinal

Este visor poderá não corresponder exatamente ao áudio player portátil, e este sistema não possui a função de recarga da bateria.

Sobre o Bluetooth®

Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



Modelos compatíveis

O áudio player portátil deverá ser compatível com as especificações.

• Especificações do Bluetooth®:

Ver. 1.1, ou superior (Recomendado: Ver. 2.1 + EDR ou superior)

- Perfis:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0, ou superior (Recomendado: Ver. 1,2 ou superior) Este é um perfil que transmite áudio estéreo ou áudio de alta qualidade para os fones de ouvido.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0 ou superior (Recomendado: Ver. 1,4 ou superior)

Este é um perfil para o controle remoto dos equipamentos A/V.

Entretanto, algumas funções podem ser limitadas dependendo do modelo do seu áudio player portátil.

Reconectar um áudio player portátil

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Se o áudio player portátil desconectar em virtude de má recepção quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema reconectará automaticamente o dispositivo assim que possível.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Se o áudio player portátil for desconectado devido a má recepção quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema reconectará automaticamente o dispositivo assim que possível.

Se você mesmo desligar o áudio player portátil, siga as instruções abaixo para reconectar:

• Selecione o áudio player portátil novamente

•Selecione o áudio player portátil

Se você vender seu carro

Certifique-se de inicializar seus dados. (→P. 1-2-116)

ATENÇÃO

Durante a condução

Não use o áudio player portátil ou conecte o sistema Bluetooth®.

Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos

- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth[®]. Portadores de marca-passo ou desfibriladores cardíacos devem manter-se distantes de antenas Bluetooth[®]. As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth[®], usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos, que não sejam marca-passos implantados ou desfibriladores cardíacos implantados devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.

🕂 ΝΟΤΑ

Ao sair do veículo

Não deixe o áudio player portátil no veículo. O interior do veículo poderá estar quente, resultando em danos ao dispositivo.

Uso dos interruptores de áudio no volante de direção*

Alguns dispositivos de áudio podem ser controlados através dos interruptores no volante de direção.

A operação poderá ser diferente conforme o tipo de sistema de áudio ou sistema de navegação. Para detalhes, consulte o manual fornecido com o sistema de áudio ou sistema de navegação.

- 1 Volume
- 2 Modo rádio:

Apresentação da tela préprogramada

Modo mídia:

Apresentação da tela da lista

Tela da lista:

Seleciona os itens

(3) Modo rádio:

Seleciona estações de rádio

Modo CD:

Seleciona faixas/arquivos e pastas (MP3/WMA)

Modo iPod:

Seleciona músicas

Modo de memória USB:

Seleciona arquivos e pastas

Modo de áudio Bluetooth®:

Seleciona faixas e álbuns

Tela da lista:

Move o cursor

- (4) Retorna à tela anterior
- (5) Liga o sistema, seleciona uma fonte de áudio, mudo (mute) ou pausa



Sistema de Áudio

Ligar

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver desligado.

Alterar a fonte de áudio

Pressione o interruptor "MODE" quando o sistema de áudio estiver ligado. A fonte de áudio será alterada conforme apresentado abaixo, sempre que o interruptor "MODE" for pressionado. Se não houver discos inseridos no CD player ou se o dispositivo externo não estiver conectado, aquele modo será "pulado".

 $\mathsf{FM} {\rightarrow} \mathsf{CD} \ \mathsf{player} {\rightarrow} \ \mathsf{iPod} \ \mathsf{ou} \ \mathsf{USB} \ \mathsf{memory} {\rightarrow} \ \mathsf{áudio} \ \mathsf{Bluetooth}^{\circledast} {\rightarrow} \ \mathsf{AUX} {\rightarrow} \ \mathsf{AM}$

Ajustar o volume

Pressione o interruptor "+" para aumentar o volume e o interruptor "-" para reduzir o volume.

Pressione e mantenha pressionado o botão para continuar aumentando ou diminuindo o volume.

Silenciar o som ou pausar a operação atual

Pressione e mantenha pressionado o interruptor "MODE".

Para cancelar, pressione e mantenha pressionado o interruptor "MODE".

Para retornar à tela anterior

Pressione 🕞 para apresentar a tela anterior.

Apresentação da tela pré-programada (rádio)

1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo rádio.

2 Pressione



para apresentar a tela pré-programada.

Selecionar uma estação de rádio

1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo rádio.

2 Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar uma estação de rádio.

Para buscar estações, pressione e mantenha pressionado o interruptor" \land " ou " \lor " até ouvir um bip.

A página pré-programada de rádio poderá ser alterada pressionando o interruptor ">" ou "<" (modo FM).

Selecionar uma faixa/arquivo ou música

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD, áudio Bluetooth[®], iPod, memória USB.
- 2 Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para selecionar a faixa/arquivo ou música desejada.

Para retornar ao início da faixa/arquivo ou música, pressione rapidamente o interruptor " \vee " uma vez.

Selecionar uma pasta ou álbum

- 1 Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD (somente quando um disco MP3/WMA estiver em uso), áudio Bluetooth[®], iPod ou memória USB.
- 2 Pressione o interruptor ">" ou "<" para selecionar a pasta ou álbum desejado.
Apresentação da tela da lista

- Pressione o interruptor "MODE" para selecionar o modo CD, áudio Bluetooth[®], iPod ou memória USB.
- 2 Pressione



) para apresentar a tela da lista.

Operação da tela da lista

- Pressione o interruptor "∧" ou "∨" para mover o cursor para cima ou para baixo.
- 2 Pressione () para selecionar um item.

Quando a pasta ou o álbum for selecionado, a tela "Select file" será apresentada.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de acidente

Esteja atento ao acionar os interruptores de áudio no volante de direção.

Sistema viva-voz (para telefone celular)*

O sistema viva-voz é uma função que permite usar o telefone celular sem tocá-lo.

Este sistema suporta Bluetooth[®]. Bluetooth[®] é um sistema de dados sem fio que permite a conexão sem fio do telefone celular ao sistema viva-voz e fazer/receber chamadas.

Botão do telefone

- 1 Botão de volume
 - · Aumenta o volume
 - Diminui o volume
- (2) Interruptor Enter
 - · Seleciona os itens
- (3) Interruptor do cursor
 - · Seleciona as listas
 - Seleciona as abas
- Botão "Off hook" (Telefone fora do gancho)
 - Faz uma chamada
 - Recebe uma chamada
 - Tela do "Telefone"
- (5) Botão "On hook" (Telefone no gancho)
 - · Finaliza a chamada
 - Recusa a chamada



Microfone

Você poderá utilizar o microfone quando falar ao telefone.

A pessoa com quem você estiver falando poderá ser ouvida nos alto-falantes dianteiros.



Para utilizar o sistema viva-voz, você deverá registrar o seu telefone Bluetooth[®] no sistema. \rightarrow P. 1-2-187)

Apresentação de status

Você poderá verificar indicadores como a intensidade do sinal e a carga da bateria na tela do "Telefone".

- 1 Status da conexão
- 2 Carga da bateria
- (3) Área de chamada
- (4) Intensidade do sinal



Indicadores Condições Boa Não conectado Status da conexão * * Completo Descarregada Carga da bateria (IIII) d..... "Rm": Área de roaming Área de chamada Excelente Fraco Intensidade do sinal Tul Ψ

Quando usar o sistema viva-voz

- O sistema de áudio passará ao modo mute enquanto uma chamada estiver sendo feita.
- Se ambos os interlocutores falarem ao mesmo tempo, a audição poderá ser difícil.
- Se o volume da chamada recebida estiver excessivamente alto, um eco poderá ser ouvido.

Se o telefone Bluetooth[®] estiver muito próximo ao sistema, a qualidade do som poderá deteriorar e a condição da conexão poderá ser perdida.

- Nas circunstâncias abaixo, poderá ser difícil ouvir o outro interlocutor:
 - Dirigir em estradas não pavimentadas
 - · Dirigir em altas velocidades
 - · Se um vidro estiver aberto
 - Se o ar condicionado estiver soprando ar diretamente sobre o microfone
 - · Se o ar condicionado estiver ajustado em "alto"
 - · Há uma interferência da rede do telefone celular

Condições em que o sistema não irá funcionar

- Ao usar um telefone celular que não suporta o sistema Bluetooth[®]
- Se o telefone celular estiver desligado
- Se você estiver fora do alcance da área de serviço
- Se o telefone celular não estiver conectado
- Se a bateria do telefone celular estiver baixa
- Quando a saída for controlada, em virtude de tráfego pesado nas linhas telefônicas, etc.
- Quando o telefone celular não puder ser usado
- Ao transferir os dados da agenda telefônica do telefone celular

Antena Bluetooth[®]

A antena é integrada na unidade de áudio. Se o telefone celular estiver atrás do banco ou no console central, ou em contato ou encoberto por objetos metálicos, o status de conexão poderá não ser satisfatório.

Carga da bateria/Status de sinal

- Este visor poderá não corresponder exatamente ao próprio telefone celular.
- Este sistema não possui a função de recarga da bateria.
- A bateria do telefone Bluetooth[®] será consumida rapidamente quando estiver conectado ao Bluetooth[®].
- Se o telefone celular não estiver conectado, "No connect" será apresentado.
- Quando o telefone celular estiver fora da área de serviço ou em um local inacessível a ondas de rádio, "No service" será apresentado.

Ao usar o sistema de áudio Bluetooth[®] e o sistema viva-voz ao mesmo tempo

Os problemas abaixo poderão ocorrer.

- A conexão Bluetooth[®] poderá ser interrompida.
- Ruídos poderão ser ouvidos na execução do áudio Bluetooth[®].

Sobre a agenda telefônica neste sistema

Os dados abaixo serão armazenados a cada telefone registrado. Quando um outro telefone estiver se conectando, não será possível a leitura dos dados registrados.

- Dados da agenda telefônica
- Dados do histórico de chamadas
- Discagem rápida

Ao excluir o telefone, os dados mencionados acima também serão apagados.

Se você vender seu carro

Certifique-se de inicializar seus dados. (\rightarrow P. 1-2-116)

Sobre o Bluetooth[®]

Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



Modelos compatíveis

Este sistema suporta os seguintes serviços:

Especificações do Bluetooth[®]:

Ver. 1,1 ou superior (Recomendado: Ver. 2.1+EDR ou superior)

- Perfis:
 - HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.0 ou superior (Recomendado: Ver. 1.5 ou superior)

Este é um perfil que permite chamadas telefônicas através do sistema viva-voz usando o telefone celular ou fones de ouvido. Integra a função de transmissão/recebimento de chamadas.

- OPP (Object Push Profile) Ver. 1,1 ou superior Este é um perfil para a sincronização dos dados da agenda telefônica. Se o seu telefone Bluetooth[®] suportar PBAP e OPP, OPP não poderá ser usado.
- PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0 ou superior Este é um perfil para a transferência dos dados da agenda telefônica.

Se o seu telefone celular não suportar HFP, você não poderá acessar o telefone Bluetooth[®]. Será necessário acessar o serviço OPP ou PBAP separadamente.

ATENÇÃO

Durante a condução

Não use o telefone celular ou conecte o sistema Bluetooth®.

Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos

- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth[®]. Portadores de marca-passo ou desfibriladores cardíacos devem manter-se distantes de antenas Bluetooth[®]. As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth[®], usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos, que não sejam marca-passos implantados ou desfibriladores cardíacos implantados devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.

🕺 ΝΟΤΑ

Ao sair do veículo

Não deixe o telefone celular no veículo. O interior do veículo poderá estar quente, resultando em danos ao telefone.

Uso do telefone Bluetooth®*



- 1 Nome do dispositivo
- 2 Status da conexão Bluetooth[®]
- 3 Fazer uma chamada

Para apresentar a tela acima, pressione 🖉 no volante de direção ou

رچ .

Registrar um telefone Bluetooth®

Para utilizar o sistema viva-voz, você deverá registrar o seu telefone Bluetooth® no sistema. Você poderá registrar até 5 telefones no sistema.

1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)

2 Toque em "Yes".



*: Se equipado

3 Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.



Selecionar o telefone Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth® estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth® a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)

2 Toque em "Connect telephone".



3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (\rightarrow P. 1-2-217)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth® é apresentada ao conectar o dispositivo.

Connect telephone		Ð
 * BT01	0 L	
BT02	0 L	Add new
BT03	0 L	
		STNDA00044E

Conectar um telefone Bluetooth®

Há dois métodos de conexão disponíveis: automático e manual.

Automático

Ao registrar seu telefone, a conexão automática será ativada. Configure-o sempre neste modo e mantenha o telefone Bluetooth[®] em um local onde a conexão possa ser estabelecida.

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema irá procurar por um telefone registrado nas proximidades.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema irá procurar por um telefone registrado nas proximidades.

A seguir, o sistema conectará automaticamente com os telefones mais recentes conectados anteriormente. A seguir, o resultado da conexão será apresentado.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Manual

Quando a conexão automática falhar ou o "sistema Bluetooth*" estiver desligado, você deverá conectar o Bluetooth[®] manualmente.

1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)

2 Toque em "Connect telephone".



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

<u>3</u> Toque no dispositivo para conectar.

Se a conexão for bem sucedida, uma mensagem será apresentada.

Se a conexão falhar, uma mensagem será apresentada e haverá uma tentativa de reconexão.

Connect telephone		Ð
 * BT01	0 L	
BT02	(r 8	Add new
ВТОЗ	(r 🖁	
		STNDA00044E

Reconectar o telefone Bluetooth®

Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Se o sistema não puder conectar em virtude de intensidade do sinal fraca quando a chave de ignição estiver posicionada em "ACC" ou "ON", o sistema tentará a reconexão automaticamente.

Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Se o sistema não puder conectar devido a intensidade do sinal fraca quando o interruptor de ignição estiver posicionado no modo ACCESSORY ou IGNITION ON, o sistema tentará a reconexão automaticamente.

Se o telefone estiver desligado, o sistema não tentará a reconexão. Neste caso, a conexão deverá ser feita manualmente, ou o telefone deverá ser selecionado novamente.

Conectar um telefone quando o áudio Bluetooth® estiver sendo executado

- O áudio Bluetooth®será interrompido temporariamente.
- A conexão poderá ser lenta.

Fazer uma chamada

Quando o telefone Bluetooth[®] estiver registrado, você poderá fazer uma chamada usando o procedimento abaixo:

Discar



Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)

2 Digite o número do telefone.

Para apagar o número digitado,

toque em 🖕

Para o primeiro dígito, você poderá selecionar "+" tocando em "*" momentaneamente.



3 Pressione 🦟 no volante de direção ou toque em <

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth[®] conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Discar a partir da agenda telefônica

Você poderá discar um número da agenda telefônica importada do seu telefone celular. O sistema possui uma agenda telefônica para cada telefone.

Até 1000 registros poderão ser armazenados em cada agenda telefônica. (\rightarrow P. 1-2-204)

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados para a chamada.

Se a agenda telefônica estiver vazia, uma mensagem será apresentada. (→P. 1-2-193)

	ontacts	Transfer		
	Andy	<u> </u>	ABC	PQRS
	Angus	^	DEF	()
В	Bob		GHI	
	Brian	X	JKL	0-9
С	Choi	v	MNO	

4 Selecione o número e a seguir pressione no volante de direção ou toque em .



• Quando a agenda telefônica estiver vazia

Você poderá transferir os números de telefone de seu telefone Bluetooth® para o sistema.

Os métodos de operação diferem entre telefones Bluetooth[®] compatíveis e incompatíveis com PBAP. Se o seu telefone celular não suportar os serviços PBAP ou OPP, você não poderá transferir os contatos.

1 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".

2 Se a agenda telefônica estiver vazia, uma mensagem será apresentada.

Telephone	BT01	* 💷	Service
There ar Do you v your tele	e no contaci vant to tran phone?	ts register sfer conta	red. acts from
Trans	sfer	Ca	ancel
			STNDA00047E

- Para telefone Bluetooth[®] compatível com PBAP
- 3 Toque em "Yes" se desejar transferir novos contatos de um telefone celular.

Toque em "No" se desejar cancelar a transferência dos contatos.

- Para telefone Bluetooth[®] compatível com OPP e incompatível com PBAP
- 3 Toque em "Transfer" se desejar transferir novos contatos de um telefone celular.

Toque em "Cancel" se desejar cancelar a transferência dos contatos.

Será necessário operar seu telefone para a transferência de novos contatos.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth[®] conectado, poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone.

Fazer uma chamada usando discagem rápida

Você poderá fazer uma chamada usando os números registrados da agenda telefônica.

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".
- 3 Selecione a aba desejada e escolha o número desejado para fazer a chamada.



Discar a partir do histórico

Você poderá fazer uma chamada usando o histórico, o qual possui 4 funções abaixo.

"All": todas as chamadas memorizadas abaixo

"Missed": chamadas perdidas

"Incoming": chamadas recebidas

"Outgoing": chamadas efetuadas

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Selecione a aba desejada e escolha o número desejado a partir da lista.





Lista do histórico de chamadas

- Se você fizer uma chamada ou receber uma chamada de um número registrado na agenda telefônica, o nome será apresentado no histórico de chamadas.
- Se você fizer diversas chamadas para o mesmo número, somente a última chamada feita será apresentada no histórico de chamadas realizadas.

Ao dirigir

As funções "Dialing" (\rightarrow P. 1-2-192), "Dialing from the phonebook" (\rightarrow P. 1-2-192), e "Dialing from history" (\rightarrow P. 1-2-195) (exceto para chamadas usando as 5 chamadas mais recentes apresentadas na aba "All") estão indisponíveis.

Chamadas internacionais

Você poderá não conseguir fazer chamadas internacionais, dependendo do telefone celular que estiver sendo usado.

Fazer chamada usando o último item do histórico de chamadas

Pressione 🦟 no volante de direção para apresentar a tela "Telephone".

Pressione < no volante de direção para apresentar a tela "Call history".

Pressione < no volante de direção para selecionar o último item do histórico de chamadas.

Pressione < no volante de direção ou toque em < para efetuar a chamada com o último item do histórico.

Receber uma chamada

Quando uma chamada for recebida, a tela abaixo será apresentada junto com um sinal sonoro.

Para atender o telefone:

- Pressione 🚓 no volante de direção.
- Toque em 🚾 .



Para recusar uma chamada

Pressione 🕾 no volante de direção ou toque em 🔄.

Para ajustar o volume da chamada recebida

Toque em "--" ou "+". Você também poderá ajustar o volume usando os interruptores no volante de direção ou o botão de volume.

Chamadas internacionais

As chamadas internacionais recebidas poderão não ser apresentadas corretamente, dependendo do telefone celular que estiver sendo usado.

Falar ao telefone

A tela abaixo será apresentada quando você estiver falando ao telefone.



Sistema de Áudio

Para ajustar o volume da chamada recebida

Toque em "-" ou "+". Você também poderá ajustar o volume usando os interruptores no volante de direção ou o botão de volume.

Para evitar que o outro interlocutor ouça a sua voz Toque em "Mute".

Introduzir tons

Ao usar os serviços telefônicos como um serviço de atendimento ou um banco, você poderá armazenar números de telefone e números de código na agenda telefônica.

- 1 Toque em "0-9".
- 2 Digite o número.



3 Se os símbolos de tons repetidos* forem armazenados na agenda telefônica, "Send" e "Exit" serão apresentados no lado direito da tela.

: Símbolos de tons repetidos são símbolos ou números apresentados como "p" ou "w" após o número do telefone. (exemplo: 056133w0123p#1)



4 Confirme o número apresentado na tela, e toque em "Send". Se você tocar em "Exit", esta função será finalizada.

Para transferir uma chamada

Toque em "Handset mode" para comutar de chamada Viva-voz para chamada através do telefone celular.

Toque em "Handsfree mode" para comutar de chamada através do telefone celular para chamada Viva-voz.

Para atender

Pressione 🕾 no volante de direção ou toque em 🔄.

Chamada "em espera"

Quando uma chamada for interrompida por um terceiro interlocutor enquanto estiver falando ao telefone, uma mensagem de chamada recebida será apresentada.

Para falar com o outro interlocutor:

- Toque em 🚾.

Para recusar a chamada:

- Pressione mo volante de direção.
- Toque em 🛜 .



uma chamada "em espera", você será comutado para o outro interlocutor.

Chamada recebida

- O toque configurado na tela "Sound settings" soará ao receber uma chamada. (→P. 1-2-203)
- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth[®], o sistema e o telefone Bluetooth® poderão soar simultaneamente ao receber uma chamada.

Transferência de chamadas

- Não é possível transferir de viva-voz para o telefone celular durante a condução.
- Se você transferir de telefone celular para viva-voz, a tela viva-voz será apresentada e você poderá acionar o sistema usando a tela.
- O método de transferência e operação poderá variar conforme o telefone celular que estiver sendo usado.
- Para a operação do telefone celular em uso, consulte o manual que acompanha o telefone.
- Operação de chamada "em espera"

A operação de chamada "em espera" poderá variar conforme a sua companhia telefônica e o seu telefone celular.

* 💷

You have an incoming call.

Ken

<u>□ 1234567890</u>

Tul

Configuração do sistema viva-voz*

Você poderá configurar o sistema viva-voz conforme os ajustes desejados.

Telephone settings	
Sound settings	
Phonebook	
	IIA5RV020EN

1 Ajuste do áudio

2 Ajustes da agenda telefônica

Para apresentar a tela acima, pressione o botão "SETUP" e toque em "Telephone*" na tela "Setup".

Ajuste do áudio

- 1 Apresentação da tela "Telephone settings". (→P. 1-2-201)
- 2 Toque em "Sound settings" na tela "Telephone settings".
 - Altera o volume do alto-falante

(→P. 1-2-202)

- (2) Altera o volume do toque
 (→P. 1-2-202)
- ③ Altera o toque
 (→P. 1-2-203)
- (4) Restauração para as configurações padrão



Ajustar o volume

- 1 Toque em "Call volume" ou "Ring tone volume" na tela "Sound settings".
- Toque em "–" ou "+" para reduzir ou aumentar o volume, e em seguida "OK".



3 Após concluir todas as configurações, toque em "OK".

Ajustar o toque

- 1 Toque em "Ring tone" na tela "Sound settings".
- 2 Toque em "Tone 1", "Tone 2" ou "Tone 3" para alterar o toque, e em seguida "OK".



- 3 Após concluir todas as configurações, toque em "OK".
- Para retornar às configurações padrão de volume Toque em "Default", e em seguida "Yes".

Ajustes da agenda telefônica

A agenda gerencia um total máximo de 5 telefones. Os dados de 1000 contatos (até 3 números por contato) podem ser registrados em cada agenda telefônica.

Phonebook settings	
① Manage contacts	
Manage speed dials	
Uelete call history	
IIA5RV022EN	

- (1) Gerenciar os contatos
- 2 Gerenciar as discagens rápidas
- ③ Apagar o histórico de chamadas

Para a apresentação da tela acima, siga as etapas abaixo.

- 1 Pressione o botão "SETUP" e toque em "Telephone" na tela "Setup".
- 2 Toque em "Phonebook" na tela "Telephone settings".

Gerenciar os contatos

• Transferir um número do telefone

Você poderá transferir os números de telefone de seu telefone Bluetooth[®] para o sistema. Os métodos de operação diferem entre telefones Bluetooth[®] compatíveis e incompatíveis com PBAP. Se o seu telefone celular não suportar os serviços PBAP ou OPP, você não poderá transferir os contatos.

- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (\rightarrow P. 1-2-204)
- 2 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Transfer contacts".

Contacts	D
	486 / 1000 Free
Transfer contacts	
Delete contacts	
	STNDA00061E

Para telefones Bluetooth[®] compatíveis com PBAP

4 A próxima tela será apresentada:

 Ativação/desativação do download automático da agenda telefônica

> Os dados da agenda telefônica poderão ser transferidos automaticamente.

> Conforme o telefone celular, o histórico de chamadas também poderá ser transferido.

 (2) Atualização da agenda telefônica

Os dados da agenda telefônica poderão ser atualizados.

(3) Restauração para as configurações padrão



Para telefones Bluetooth[®] incompatíveis com PBAP

- 4 A próxima tela será apresentada:
 - 1 Substituição de contatos

Os dados da agenda telefônica poderão ser substituídos.

(2) Adição de contatos

Os dados da agenda telefônica poderão ser adicionados.



- Apagar dados da agenda telefônica
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-204)
- 2 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Delete contacts".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". (\rightarrow P. 1-2-206)



4 Selecione os dados a serem apagados.

Para apagar todos os dados, toque em "All delete".



5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Dados da agenda telefônica

Os dados da agenda telefônica serão gerenciados a cada telefone registrado. Quando um outro telefone estiver se conectando, não será possível a leitura dos dados registrados.

- Configurar a agenda telefônica de outra maneira (Para apresentar a tela "Contacts")
 - 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
 - 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
 - 3 Toque em "Options" na tela "Contacts".
 - 4 Toque em "Manage contacts" na tela "Phonebook settings".

Ao transferir um número de telefone

Faça a transferência do número de telefone enquanto o motor estiver funcionando.

Se o seu telefone celular for compatível com OPP ou PBAP, será necessário digitar "1234" pelo seu telefone celular para a certificação OBEX.

- Ao selecionar "Update phonebook" para transferir o número do telefone
 - Se o seu telefone celular não suportar o serviço PBAP, você não poderá usar esta função.
 - Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, você poderá transferir os dados da agenda telefônica sem utilizar seu telefone.

Ao selecionar "Replace contacts" ou "Add contacts" para transferir o número do telefone

Se o seu telefone celular não suportar o serviço OPP, você não poderá usar estas funções. Você poderá transferir os dados da agenda telefônica somente através de seu telefone.

Transferir o número do telefone de outra maneira (Para apresentar a tela "Contact transfer method")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (\rightarrow P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Transfer" na tela "Contacts".

Transferir um número de telefone quando o áudio Bluetooth® estiver sendo executado

O áudio Bluetooth[®] será desconectado. Ele será reconectado automaticamente quando a transferência de dados for finalizada. Não será reconectado dependendo do telefone que estiver sendo usado.

Apagar dados da agenda telefônica de outra maneira

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- 4 Toque em "Options" na tela "Contact".
- 5 Toque em "Delete" na tela "Contact data".
- 6 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". (\rightarrow P. 1-2-206)

Ao excluir um telefone Bluetooth[®], os dados da agenda telefônica serão apagados simultaneamente.

Gerenciar as discagens rápidas

- Registrar a discagem rápida a partir dos contatos
 Você poderá registrar um número de telefone desejado da agenda telefônica. Até 18 números por telefone poderão ser registrados.
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-204)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "New speed dial from contacts".



4 Selecione os dados a serem registrados.

Contacts			5
A Andy		ABC	PQRS
Angus	×	DEF	Τυν
B Bob		GHI	
Brian	v	JKL	0-9
C Choi	×	MNO	
100			
		:	STNDA00066E

5 Toque no número do telefone desejado.





Select speed dial loca	tion Speed dial 3
1 Angus ☐ 1234567890	4 Cliff ☐ 1234567890987
2 Malcolm	5 Phil
3 Angus	6 (empty)
	STNDA00068E

- 7 Se você selecionar um botão registrado anteriormente, uma mensagem de confirmação será apresentada. Se desejar substitui-lo, toque em "Yes".
 - Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-204)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "New speed dial from call History".



<u>4</u> Selecione os dados a serem registrados.

(Call	His	tor	У	C•
	6	(+	G	Ken	^
	7	(+		Brian	
	8	(+	G	Ken	
		٢x		Bob	V
	10	(+	t	Brian	Ý
					STNDA00069E

5 Toque no botão do número que deseja registrar.



- 6 Se você selecionar um botão registrado anteriormente, uma mensagem de confirmação será apresentada. Se desejar substitui-lo, toque em "Yes".
 - Apagar a discagem rápida
- 1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (→P. 1-2-204)
- 2 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- 3 Toque em "Delete speed dials" na tela "Speed dials".
- 4 Selecione os dados a serem apagados. Para apagar todos os dados, toque em "All delete".

Dele	ete	speed dials		Ð
1	Ģ	Angus	1234567890	
2	G	Malcolm	123456789000	
3	đ	Angus	0987654321	
4	G	Cliff	123456789098	V
5		Phil	12345678	Ý
			All	delete
			STNE	DA00070

5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

- Configurar as discagens rápidas de outra maneira (Da tela "Speed dial")
- Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- **2** Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Options" na tela "Speed dial".

Configurar as discagens rápidas de outra maneira (Da tela "Contacts")

- Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- **2** Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Options" na tela "Contacts".
- 4 Toque em "Manage speed dials" na tela "Phonebook settings".
- Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Speed dial")
- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Speed dials" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "(add new)" na tela "Speed dial".
- 4 Toque em "Contacts" ou "History" para configurar uma discagem rápida nova.

Para cancelar, toque em "Cancel".

- 5 Selecione na lista, os dados desejados.
- 6 Toque no número do telefone desejado.
- 7 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa $\begin{bmatrix} 6 \\ P. 1-2-211 \end{bmatrix}$ ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa $\begin{bmatrix} 5 \\ P. 1-2-212 \end{bmatrix}$.

Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Contact")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Contacts" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- **4** Toque em "Options" na tela "Contact".
- 5 Toque em "Set speed dial" na tela "Contact data".
- 6 Toque no número do telefone desejado.
- 7 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa () (→P. 1-2-211) ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa () (→P. 1-2-212).

Registrar a discagem rápida de outra maneira (Da tela "Call history")

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Selecione na lista, os dados desejados.
- 4 Toque em "Add speed dial" na tela "Call history".
- 5 Siga os passos "Registrar a discagem rápida a partir dos contatos" desde a etapa 6 (→P. 1-2-211) ou "Registrar a discagem rápida a partir do histórico de chamadas" desde a etapa 5 (→P. 1-2-212).
Apagar o histórico de chamadas

1 Apresentação da tela "Phonebook settings". (\rightarrow P. 1-2-204)

2 Toque em "Delete call history" na tela "Phonebook settings".

Se o seu telefone suportar o serviço PBAP, será necessário ajustar a configuração de "Automatic phonebook download" para "Off". (\rightarrow P. 1-2-206)

3 Selecione o histórico desejado a ser apagado.



4 Selecione os dados a serem apagados. Para apagar todos os dados, toque em "All delete".

D	ele	ete r	ec	ent calls	Ð
	1	(+		Brian	
	2	(+		Ken	×
	3	٢x		Bob	
	4	(+	1	Brian	<u>×</u>
	5	(+	B	Angus	
					All delete
					STNDA00072E

5 Uma mensagem de confirmação será apresentada. Se tudo estiver correto, toque em "Yes".

Apagar o histórico de chamadas de outra maneira

- 1 Apresentação da tela "Telephone". (→P. 1-2-187)
- 2 Toque em "Call history" na tela "Telephone".
- 3 Toque em "Delete" na tela "Call history".
- 4 Siga as etapas em "Deleting the call history" desde a etapa 4. (→P. 1-2-215)

Configurações do Bluetooth®*

Você poderá configurar o sistema Bluetooth[®] conforme os ajustes desejados.



- 1 Configurações dos dispositivos registrados
- 2 Conexão de telefone
- 3 Conexão de áudio player
- 4 Configurações detalhadas do Bluetooth®

Para apresentar a tela acima, pressione o botão "SETUP" e toque em "Bluetooth*" na tela "Setup".

Configurações dos dispositivos registrados

Registrar um dispositivo Bluetooth[®]

Dispositivos Bluetooth[®] compatíveis com telefones (HFP) e áudio players portáteis (AVP) poderão ser registrados simultaneamente. Você poderá registrar até 5 dispositivos Bluetooth[®].

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-215)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Add new".

Reg	istered devices		Ð
1	BT01	ت	2/5 free
2	BT02	0 J	Add new
3	BT03	0 J	Remove
4	(empty)		
5	(empty)		Details
			STNDA00074E

4 Quando esta tela for apresentada, acione o dispositivo Bluetooth[®].

Na tela do dispositivo Bluetooth[®], selecione o sistema apresentado na tela, e registre o dispositivo Bluetooth[®].

Para detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth[®], consulte o manual que acompanha o dispositivo.

As senhas não são exigidas para dispositivos compatíveis com Bluetooth[®] e SSP (Secure Simple Pairing).

Conforme o tipo de dispositivo Bluetooth[®] conectado, uma mensagem confirmando o registro poderá ser apresentada na tela do dispositivo Bluetooth[®].

Responda e acione o dispositivo Bluetooth[®] conforme a mensagem de confirmação.

Se desejar cancelá-lo, toque em "Cancel".

Se uma mensagem de conclusão for apresentada, o registro está completo.

Se uma mensagem de erro for apresentada, siga as orientações na tela e tente novamente.



Remover um dispositivo Bluetooth[®]

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-215)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Remove".

Registered devices		ſ
1 BT01	0 U	2 / 5 free
2 BT02	0 J	Add new
3 BT03	<mark>ر،</mark> 🖁	Remove
4 (empty)		
5 (empty)		Details
		STNDA00074E

4 Toque no dispositivo para remover.

Ren	nove device		Ð
1	BT01	(ت B	
2	BT02	0 L	
3	BT03	0 L	
4	BT04	0 L D	
5			
			STNDA00075E

- 5 Uma mensagem de confirmação será apresentada; toque em "Yes" para remover o dispositivo.
 - *: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Apresentar detalhes do dispositivo Bluetooth[®]

Você poderá confirmar e alterar os detalhes do dispositivo.

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-215)
- 2 Toque em "Registered devices" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque em "Details".



4 Toque no dispositivo.

Se	le	ct device details		Ð
	1	BT01	(r 🛛	
	2	BT02	[n]	
	3	BT03	0 L	
				STNDA00076E

- 5 A próxima tela será apresentada:
 - Apresentação do nome do dispositivo
 - Apresentação do endereço do dispositivo
 - (3) Apresentação do número do seu telefone
 - ④ O número poderá não ser apresentado dependendo dos telefones.
 - (5) Apresentação do perfil de compatibilidade do dispositivo
 - 6 Alteração do método de conexão (→P. 1-2-221)
 - (7) Restauração para as configurações padrão

Device details	Ð
①Device name : BT01	
②Device address : 9027E4306387	
3 My telephone number : 1234567890	
Profiles : HFP OPP PBAP A2DP AVRCP	♥
Default 6	OK
IIA	5RV026EN



- 6 Após concluir as configurações, toque em "OK".
 - Alterar o método de conexão
- 1 Toque em "Connection method" na tela "Device details".
- 2 Toque em "From vehicle" ou "From audio player".

"From vehicle":

Conecta o sistema de áudio ao áudio player portátil.

"From audio player":

Conecta o áudio player portátil ao sistema de áudio.



Selecionar o telefone Bluetooth®

Se vários dispositivos Bluetooth[®] estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth[®] a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.



- 2 Toque em "Connect telephone" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque no dispositivo para conectar.
 "Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (→P. 1-2-217)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth[®] é apresentada ao conectar o dispositivo.



*: Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Selecionar um áudio player

Se vários dispositivos Bluetooth[®] estiverem registrados, siga o procedimento abaixo para selecionar o dispositivo Bluetooth[®] a ser usado. É possível utilizar somente um dispositivo por vez.

- 1
- Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-215)
- 2 Toque em "Connect audio player" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 Toque no dispositivo para conectar.

"Add new": Registrar um dispositivo Bluetooth[®]. (→P. 1-2-217)

O indicador de seleção é apresentado no lado esquerdo do nome do dispositivo selecionado.

A marca Bluetooth[®] é apresentada ao conectar o dispositivo.

Connect audio	Ð
BT01	<u>ت</u>
🕷 вто2	Add new
	IA5RV061EN

Configurações detalhadas do Bluetooth®

Você poderá confirmar e alterar as configurações detalhadas do Bluetooth®.

- 1 Apresentação da tela "Bluetooth* Settings". (→P. 1-2-215)
- 2 Toque em "Detailed Bluetooth* settings" na tela "Bluetooth* Settings".
- 3 A próxima tela será apresentada:
 - Alteração do Bluetooth[®] para ativado/desativado

Você poderá alterar a função Bluetooth[®] para "On" ou "Off"

- (2) Apresentação do nome do dispositivo
- (3) Alteração da senha (→P. 1-2-224)
- Apresentação do endereço do dispositivo
- (5) Apresentação do perfil de compatibilidade do sistema
- (6) Alteração do status do telefone para ativado/desativado Você poderá configurar o sistema para apresentar o status de confirmação ao conectar o telefone
- Alteração do status do áudio player para ativado/ desativado

Você poderá configurar o sistema para apresentar o status de confirmação ao conectar o áudio player

(8) Restauração para as configurações padrão







Editar a senha

Você poderá alterar a senha utilizada para registrar o seu dispositivo Bluetooth® no sistema.

- 1 Toque em "Passcode" na tela "Detailed Bluetooth* settings".
- 2 Insira uma senha e toque em "OK".





Índice alfabético

В

С

D

Ε

CD player* 1-1-7, 1-2-19, 1-2-133 Touch screen 1-2-3, 1-2-112

Disco MP31-1-13, 1-2-20, 1-2-134 Disco WMA1-1-13, 1-2-20, 1-2-134

Interruptor

Botões do telefone* 1-1-47, 1-2-67, 1-2-179 Interruptores do controle remoto de áudio 1-1-40 R

Rádio 1-1-4, 1-2-16, 1-2-129

S

Sistema de Áudio com Tel	a
Sensível ao Toque 1-2-12	
Áudio Bluetooth® 1-2-48	1-2-162
CD player 1-2-19	1-2-133
Disco MP3 e WMA 1-2-20	1-2-134
Entrada ALIX 1-2-46	1-2-160
Entrada de áudio 1-2-46,	1-2-160
Interruptores de áudio no	
volante de direcão 1-2-63.	1-2-175
iPod 1-2-30.	1-2-144
Memória USB 1-2-38.	1-2-152
Rádio 1-2-16.	1-2-129
Telefone	
Bluetooth [®] 1-2-74,	1-2-186
Uso ideal 1-2-61,	1-2-119
Sistema de áudio*	1-1-2
Áudio Bluetooth®	. 1-1-43
Áudio player portátil	. 1-1-39
CD player	1-1-7
Disco MP3 e WMA	. 1-1-13
Entrada AUX	. 1-1-39
Entrada de áudio	. 1-1-39
Interruptores de áudio no	
volante de direção	. 1-1-40
iPod	. 1-1-20
Memória USB	. 1-1-28
Rádio	1-1-4
Uso ideal	. 1-1-36
Sistema viva-voz (para tel	efone
celular)* 1-1-43, 1-2-67,	1-2-179

Т

Touch screen 1-2-3, 1-2-112

V

Volante de direção Interruptores de áudio no volante de direção 1-1-40



Código: OM99A-98BRA-RP Destino: Brasil Junho/2013